User guide_SH440.qxd 22/12/2006 16:09 Seite 1

USER GUIDE



Bluetooth® Wireless Headset

INDEX

English	2-11
Español	12-21
Français	22-31
Deutsch	32-41
Italiano	42-51
Nederlands	52-61
Portuguese	62-71

ENGLISH

USER GUIDE

SH440

Bluetooth® Wireless Headset

INDEX

Comand Summary Table	10
3. Declaration of Conformity	9
3. Additional Information	7
7. Troubleshooting	6
5. Extended Menu	6
5. Voice Menu	6
1. General Usage	2
3. Wearing and Carrying the Headset	2
2. Pairing the Headset	3
I. Charging the Headset	3
Introduction	3

Note:

Please read the "Safe Usage Guidelines" and "Limited Warranty" before using the Headset.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a Bluetooth® product from SouthWing.

This user guide provides all the information you will need to use and care for your product.

All relevant information regarding your SouthWing product can be found on the support section of our website: www.south-wing.com

1. CHARGING THE HEADSET

You will need to charge the battery of your Headset. To do so, follow these steps:

- **1.** Plug the power supply into a power point.
- 2. Plug the connector of the power supply into the USB Charging Socket [1]. The Indicator Light [2] will turn green to indicate the Headset battery is charging.
- **3.** Once the Indicator Light [2] turns off, the Headset is fully charged and can be removed from the power supply.

Please Note:

- · The Headset will not function while charging.
- If the Indicator Light [2] remains off when charging, the battery is already fully charged and does not require further charging.
- · To maximise battery life, do not charge the Headset for extended periods of time.

- · Full battery capacity will be achieved after two or three full charge/discharge cycles.
- · When your battery is flat, it takes up to four hours to completely charge your headset.

2. PAIRING THE HEADSET

Auto-pairing

For added convenience, your headset has an auto-pairing function so that when you turn the headset on for the first time, it is already in pairing mode (you will also hear a series of high tones). Then, follow these steps:

- 1. Put the mobile phone into pairing mode (see the instructions which came with your phone). Ensure that the mobile phone is no more than 1metre away from the headset.
- 2. Enter the PIN number: 0000. If pairing is successful, the Indicator Light [2] will begin flashing every 3 seconds.

Normal pairing

You will need to follow the steps below if you want to pair your Headset with another mobile phone.

You will be able to pair your Headset with up to 3 devices.

- 1. Ensure the Headset is off.
- 2. Press and hold the On/Off Button [2] for about 5 seconds until the Indicator Light [2] flashes twice every second (you will also hear a series of high tones)

Then complete normal pairing process by following point 1 and 2 of the auto-pairing section above.

3. WEARING AND CARRYING THE HEADSET

You can wear your Headset on either ear and carry it in different ways using the rotating Multifunction Arm [7].

Wearing the Headset without the Ear Hook

You can wear the Headset without using the Ear Hook. To do so:

- Rotate the Multi-function Arm
 (8) downwards, until it stays in
 your ear like a wired headset
 cable extension.
- **2.** Gently place the Speaker [5] into your ear canal.
- **3.** Finally find the most comfortable position by rotating the Headset forward and backward.

Wearing the Headset with the Ear Hook

The Ear Hook may also be used for maximum comfort. To mount the ear hook, rotate the Multi-function Arm [7] upwards and slide it inside the Ear Hook [8] jack. To place it on your ear follow these steps:

- **1.** Rotate the Ear Hook [8] slightly forwards.
- **2.** Gently place the Speaker [5] into your ear canal.
- 3. Rotate the Ear Hook [8] back-

wards and adjust it behind your ear. **4.** To switch from one ear to the other, simply rotate the Multi-function Arm [7] downwards and

other, simply rotate the Multifunction Arm [7] downwards and rotate the Ear Hook [8] to the opposite side.

Clipping your Headset to your clothes

The Multi-function Arm can also be used to carry your Headset in several convenient ways (Ear Hook not mounted). To clip it to your clothes do the following:

- 1. Rotate the Multi-function Arm [7] to the same direction of the microphone [6]
- 2. Use the Multi-function Arm [7] and Headset Body as a clip to attach the Headset to your clothes.

Using your Headset Cord to carry your Headset

The Headset Cord [9] can also be used to carry your Headset with your mobile phone (Ear Hook not mounted). To attach your Headset to the Headset Cord [9] follow these steps:

- **1.** Rotate the Multi-function Arm [7] until it is in opposite direction of the Headset microphone [6]
- 2. Attach the Multi-function Arm [7] to the Headset Cord [9] jack

4. GENERAL USAGE

Turning the Headset on and off

To turn the Headset on, press and hold the On/Off Button [2] for

about 3 seconds until a series of tones is heard. The Indicator Light [2] will flicker for 1 second and start flashing.

To turn the Headset off, press and hold the On/Off Button [2] for about 3 seconds until a series of tones is heard. The Indicator Light will flash, before turning off.

Changing Volume

To increase the volume, during a call, press Vol+ Button [3]. To decrease the volume, press the Vol- Button [4]. The Headset will remember all volume settings even when it is switched off.

Accepting / rejecting* a call

When the phone rings (ring tone can be heard in Headset), briefly press the Multi-function Button [2] once to accept the call. Press and hold the Multi-function Button [2] for 1 second to reject the call.

Initiating a call from your mobile phone

Dial the number as usual with your phone. If your Headset is on and the phone has been correctly paired, your phone will transfer the call to your Headset.

Initiating a call with voice dialling

You may be able to initiate the voice dialling function from your Headset (your phone will need to support voice dialling and voice tags need to be entered). To activate, briefly press the Multi-func-

tion Button [2]. You will then be able to speak the name of the person you wish to call.

Ending a call

Press the Multi-function Button [2] briefly during a call and the call will be ended.

Disconnecting from the phone*

You may wish to disconnect the Headset from the phone in order to reduce battery consumption. To do so, press the Multi-function Button 3 times on the Headset when it is not in an active call. If you want to pick up a call, you first need to re-connect the Headset. To do so, press the Multi-function Button once again on the Headset.

Battery life

To conserve battery life, your Headset features an auto-sleep function. This function switches the Headset off after 12 hours of inaction. Once your Headset has entered auto-sleep, it can be switched on again normally. When the battery has only 10% charge remaining, the Headset will produce an audible warning tone sequence every time a call is ended.

Resetting your Headset

Should your Headset stop responding, try charging it for a few seconds. Your Headset should now function again as normal.

^{*} The features marked with an asterisk will only work with Bluetooth phones which support the Hands-free profile. Today, most Bluetooth phones support this profile.

5. VOICE MENU

Thanks to the innovative and exclusive voice menu it is possible to access different headset features in an easier and more natural way.

To enter the menu just press any of the volume buttons in stand-by mode. To go forwards or backwards press the volume buttons again. Each menu option is announced, to accept one press multifunction button. To exit themenu, wait for 20 seconds

6. EXTENDED MENU

To activate the extended menu functions, press the Vol+ [3], Vol- [4] and Multi-function [2] Buttons until the Indicator Light flashes. (a series of 4 beeps will be heard). Do the same to return to the main menu (all the settings of extended menu functions will be lost). See the Commands Summary Table for the commands available in the Extended Menu

7. TROUBLESHOOTING

Problem	Suggestions
The Headset will not turn on	· The Headset battery may be flat. Try recharging the Headset.
Pairing is unsuccessful	Try moving the phone and Headset closer together during pairing. Make sure that the mobile phone is in the correct Bluetooth mode Some electrical devices such as microwave ovens create a noisy electrical environment making it difficult for the Headset to communicate with the phone. Try moving away from such devices and try again.
Pairing has succeeded but calls are not heard in the Headset	Make sure that your phone is switched on and ready to connect to the Headset. Check your phone user manual on how to do this.
The Headset stops responding to button presses	· Ensure that your Headset battery is charged. · Try resetting your Headset according to the directions given in "Resetting your Headset"

8. ADDITIONAL INFORMATION

Contacts

Please contact SouthWing with the following details should you have any questions or suggested improvements.

Email: customer.service@south-wing.com Please note:

For all warranty related issues, please return the product to the shop from which you purchased it.

Battery Care

Your Headset battery will have a long life provided you follow these guide lines:

- · Do not use any accessory to charge your Headset other than the ones provided by SouthWing for this product.
- · Do not charge your Headset outdoors
- · Do not charge your Headset if the ambient temperature is above 45 degrees Celsius or below 10 degrees Celsius
- Do not leave your Headset connected to the charger for extended periods of time, as excessive charging will reduce battery life.

Safe Usage Guidelines

- Only use the product according to the directions within this User Guide. Usage of this product contrary to these directions could cause injury. In addition, any usage of this product contrary to this User Guide will void any warranty.
- · Do not use the product in an

environment where it may come in contact with liquid be exposed to high humidity or extreme temperatures.

- · Do not place the product in a fire as it may explode causing injury or death.
- · Do not use the product in areas where usage of radio transmitters is prohibited (e.g. aircraft and hospitals) or close to sensitive devices that may be affected by a radio transmitter (e.g. pacemakers).
- · Do not attempt to service this pro-duct yourself. If the product requires servicing, this must be performed by an approved service person.
- · If the product becomes dirty, it should be cleaned with a soft cloth. Do not use any cleaning agents as these may damage the plastics, electronics or battery.
- · Usage of this product while driving, may reduce your ability to react to road conditions.
- Be aware that using a wireless headset while driving is illegal in certain countries. Therefore, you should check the local laws before using the product while driving.
- · As this product contains parts which may cause injury if consumed, keep it out of reach of children.
- · Use only the power supply or accessories approved by SouthWing. Usage of a different power supply or charger or modification of either of these devices

may damage the product or result in a risk of electrocution.

Caution:

Prolonged use of the headset at high volumes may affect your hearing capacity.

Warranty

SouthWing provides a guarantee that this product will be free of defects in workmanship and material for a period of 2 years. Should the product fail under normal usage within this period, please return the product to the store from which it was purchased. At the discretion of SouthWing, the faulty product will then be replaced or repaired at no cost according to the conditions outlined below.

Conditions

- 1. To be granted, this guarantee requires the presentation of the original dated purchase invoice with the serial number and dealer details clearly indicated.

 SouthWing reserves the right to refuse warranty service if this documentation is not presented.
- 2. Any product repaired or replaced will be covered by the same warranty conditions until the end of the original warranty period or 90 days (whichever is later).
- 3. The free repair or replacement warranty does not cover failure of the product due to normal wear and tear, misuse, use contrary to the product user guide, accident, modification or adjustment, forces

of nature, or damage resulting from contact with liquids.

- **4.** Only service personnel who have been approved by SouthWing may repair this product. Attempted repair by anyone else will void this warranty.
- **5.** At the discretion of South-Wing, a faulty unit will be either repaired or replaced. If repair is not possible, SouthWing reserves the right to replace the faulty product with another product of equivalent value.
- **6.** SouthWing does not offer any further express warranty, neither written nor oral. To the extent allowed by local law, any implied warranty or condition or merchantability, satisfactory quality, or fitness for a particular purpose is limited to the duration of the warranty described above.
- 7. To the extent allowed by local law, SouthWing will not be liable for any incidental or consequential damages of any nature whatsoever, including but not limited to lost profits or commercial loss. Some countries or states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties. This may mean that the limitations or exclusions stated above do not apply to you. This guarantee does not affect the consumer's statutory right under applicable local laws in

force, nor the consumer's rights

against the dealer arising from

their sales/purchase contract.

9. DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SouthWing S.L., declares that this Bluetooth Stereo Headset is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For additional information please visit:

http://www.south-wing.com

This product has no usage limitations in the EU.

C€ 0341

COMMANDS SUMMARY TABLE

1. Main menu

HOW TO?	ACTION	HEADSET RESPONSE
Power On	In OFF state press and hold Multi- function Button for 3 sec	Headset turns on and light flashes green
Power Off	In ON state press and hold Multi- function Button for 3 sec	Light flashes green 3 times every second, for 2 sec and Headset turns off
Volume up	During a call, press Vol+ Button repeatedly	Every press you hear a beep with higher volume and higher tone
Volume down	During a call, press Vol- Button repeatedly	Every press you hear a beep with lower volume and lower tone
Pairing Mode	In OFF state press and hold Multi- function Button for 5 sec and see the pairing instructions of your phone	Headset light flashes green twice every second and a series of high tones can be heard
Accept call	During incoming call press Multi- function Button once	Headset picks call up
Reject Call ¹	During incoming call press and hold Multi-function Button for 1 sec	Headset rejects call
Voice Dialling ²	In ON state press Multi-function Button once	Headset makes a series of short beeps while mobile initiates the voice dialling command
End Call	During a call press Multi-function Button once	Headset hangs up the current call
Disconnect from phone 1	In ON state press Multi-function Button 3 times	Headset disconnects from phone
Connect to phone 1	When disconnected, press Multi- function Button once	Headset connects to phone
Enter Voice Menu	In ON state press either Vol+ or Vol- Button	Headset announces first option in menu
Exit Voice Menu	In Voice Menu wait until option is repeated once and menu ends automatically (approximately 20 seconds)	Headset enters stand-by mode

2. Extended menu

HOW TO?	ACTION	HEADSET RESPONSE
Activate/deactivate extended menu	In ON state press Vol+, Vol- and Multi-function Button for 1 sec	Headset light flashes 3 times every second for 3 seconds and series of 10 beeps is heard
Muting microphone	During a call press Multi-function Button twice	Microphone is muted and periodic tones are heard
Reactivate microphone	During a call with muted microphone press and Multi- function Button twice	Microphone is reactivated
Transfer call to mobile ¹	During a call press Multi-function Button 3 times	Call continues in mobile
Transfer call back to Headset ¹	During a call in the mobile press Multi-function Button once	Call continues in Headset
Last Number Redial ¹	In ON state press Multi-function Button twice	Mobile Redials
Check battery level	In ON state press Multi-function Button 4 times	A series of beeps indicates remaining talk time in hours
Automatic call pick up activation	In ON state press Multi-function Button, Vol+ and Vol- Buttons for 1 sec	Select Automatic call pick up mode
Enter Ringtone selection	In ON state press and hold either Vol+ or Vol- Buttons for 5 sec	Enters ring tone list
Check different ring tones	In ring tone menu	Up and down in the ring tone list
Select ring tone	In ring tone menu press Multi- function Button once	Selects ring tone in Headset
Swap Vol+ and Vol- buttons	In ring tone menu press Multi- function Button twice	Swap the Vol+ and the Vol- buttons



ESPANOL

GUÍA DEL USUARIO

SH440

Auricular Inalámbrico Bluetooth®

ÍNDICE

	Introducción	.13
1.	Carga del auricular	.13
2.	Enlace del auricular	.13
3.	Uso y colocación del auricular	.14
4.	Empleo general	.15
5.	Menú ampliado	.16
6.	Menú ampliado	.16
7.	Localización y resolución de problemas	.17
8.	Información adicional	17
9.	Declaración de conformidad	.19
	Tabla Resumen de los Comandos	.20

Nota:

Antes de utilizar el auricular, léase las "Directrices de uso seguro" y la "Garantía limitada".

INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger un producto Bluetooth® de SouthWing. Esta guía del usuario proporciona toda la información necesaria para utilizar y cuidar el producto. Toda la información relevante relacionada con el producto SouthWing puede encontrarse en la sección de ayuda de nuestra página web: www.south-wing.com

1. CARGA DEL AURICULAR

Es necesario cargar la batería del auricular. Para ello, siga los pasos siguientes:

- **1.** Conecte el adaptador a la línea de suministro eléctrico.
- 2. Enchufe el conectador del adaptador a la clavija de carga USB [1]. El indicador luminoso [2] se iluminará de color verde indicando que la batería del auricular está en proceso de carga.
- **3.** Cuando el indicador luminoso [2] se apague, el auricular se habrá cargado totalmente y se podrá desenchufar del adaptador.

Nota importante:

- \cdot El auricular no funcionará mientras dure la carga.
- · Si cuando se procede a cargar el auricular, el indicador luminoso [2] permanece apagado, la batería ya está totalmente cargada y no es necesario seguir con la carga.
- · Para alargar al máximo la vida de la

batería, no cargue el auricular durante largos períodos de tiempo.

- · La capacidad total de la batería se alcanzará al cabo de dos o tres ciclos de carga / descarga.
- · Si la batería está descargada, serán necesarias cuatro horas para cargar completamente el auricular.

2. ENLACE DEL AURICULAR

Auto-enlace

Para un uso más fácil, el auricular posee una función de auto-enlace, de modo que cuando usted encienda el auricular por primera vez, ya lo encontrará en modo enlace (oirá también una serie de pitidos agudos). Tras esto, siga las instrucciones siguientes:

- 1. Coloque el teléfono móvil en el modo enlace (véase las instrucciones que acompañan al teléfono). Asegúrese de que el teléfono no está a más de 1 metro de distancia del auricular.
- 2. Introduzca el número pin: 0000. Si el enlace se ha efectuado correctamente, el indicador luminoso [2] parpadeará de nuevo cada 3 segundos.

Enlace habitual

Necesitará repetir este proceso cada vez que quiera enlazar su auricular con otro teléfono móvil. Usted podrá enlazar su auricular hasta con 3 dispositivos a la vez.

- **1.** Asegúrese de que el auricular está apagado.
- 2. Pulse y mantenga presionado

el botón On/Off [2] durante 5 segundos hasta que el indicador luminoso [2] parpadee dos veces por segundo (oirá también una serie de pitidos agudos). Complete el proceso normal de enlace siguiendo los puntos 1 y 2 de la sección de auto-enlace que aparece más arriba.

3. USO Y COLOCACIÓN DEL AURICIJI AR

Puede colocarse el auricular en la oreja y cambiarlo a diferentes posiciones utilizando el brazo multifunción giratorio [7].

Uso del auricular sin el soporte para la oreja

Puede utilizar el auricular sin necesidad de emplear el soporte para la oreja, para ello:

- 1. Gire el brazo multifunción [7] hacia abajo hasta que se sitúe en la oreja, como si se tratara de la extensión del cable de un auricular.
- **2.** Con suavidad, coloque el auricular [5] ligeramente en el canal auditivo.
- **3.** Finalmente, busque la posición más cómoda girando el auricular hacia delante y hacia atrás

Uso del auricular con el soporte para la oreja

Puede emplearse el soporte de la oreja para conseguir la máxima comodidad. Para montarlo, gire el brazo multifunción [7] hacia arriba y deslícelo dentro del conectador del soporte de la oreja [8]. Para colocarlo en la oreja, siga los pasos siguientes:

- **1.** Gire ligeramente el soporte [8] hacia delante.
- 2. Con suavidad, coloque el auricular [5] en el canal auditivo
- **3.** Gire el soporte [8] hacia atrás y ajústelo detrás de la oreja.
- **4.** Para cambiar de una oreja a la otra, gire simplemente el brazo multifunción [7] hacia abajo y mueva el soporte de la oreja [8] al lado contrario

Sujeción del auricular a la ropa

El brazo multifunción puede utilizarse, además, para sostener el auricular de distintas maneras (sin montar el soporte). Para sujetarlo a la ropa siga las instrucciones siguientes:

- **1.** Gire el brazo multifunción [7] en la misma dirección del micrófono [6].
- 2. Utilice el brazo multifunción [8] y el propio auricular como clip de sujeción en la ropa.

Utilice el cordón del auricular para sostenerlo

El cordón del auricular [9] puede emplearse también para llevarlo con el teléfono móvil (sin montar el soporte). Para sujetar el auricular al cordón [9] siga los pasos siguientes:

1. Gire el brazo multifunción [7] hasta que se encuentre en la dirección opuesta a la del micrófono [6].

2. Sujete el brazo multifunción [7] al conectador del cordón del auricular [9].

4. EMPLEO GENERAL

Conexión y desconexión del auricular

Para encender el auricular, pulse y mantenga pulsado el botón On/Off [2] durante 3 segundos hasta que escuche una serie de pitidos. El indicador luminoso [2] parpadeará rápido y luego más lento.

Para apagar el auricular, pulse y mantenga pulsado el botón On/Off [2] durante 3 segundos hasta que escuche una serie de pitidos. El indicador luminoso parpadeará y el auricular se apagará.

Cambio de volumen

Para aumentar el volumen, durante la llamada, pulse el botón Vol+ [3]. Para disminuir el volumen, pulse el botón Vol- [4]. El auricular mantendrá el ajuste del volumen incluso cuando esté desconectado.

Aceptar / rechazar* una llamada

Cuando suena el teléfono (puede oírse el tono de la llamada en el auricular), pulse brevemente el botón multifunción [2] si desea aceptar la llamada. Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción [2] durante 1 segundo para rechazarla.

Iniciar una llamada desde el teléfono móvil

Marque el número con el teléfono móvil. Si el auricular está conectado y el teléfono se ha enlazado correctamente, la llamada se transferirá al auricular.

Iniciar una llamada con marcación por voz

Puede iniciar la función de marcación por voz desde el auricular (el teléfono debe ser compatible con esta función y se deben introducir las cuñas de voz). Para activarlo, pulse brevemente el botón multifunción [2]. Ahora podrá decir el nombre de la persona con la que desea hablar, con lo cual se iniciará la llamada.

Finalizar una llamada

Pulse el botón multifunción [2] brevemente durante una llamada y ésta finalizará.

Desconexión desde el teléfono*

Para ahorrar consumo de la batería, sería deseable desconectar el auricular del teléfono. Para ello, pulse el botón multifunción del auricular 3 veces cuando no esté efectuando una llamada. Si desea realizar una llamada, antes será necesario conectar de nuevo el auricular. Para ello, pulse el botón multifunción del auricular una vez más.

^{*} Las características indicadas con asterisco solamente funcionarán con teléfonos Bluetooth compatibles con la configuración manos libres. Actualmente, la mayoría de teléfonos Bluetooth poseen esta función.

Vida de la batería

Para alargar la duración de la batería, el auricular incorpora la función "auto-sleep". Esta función desconecta el auricular después de 12 horas de inactividad. Si se ha activado esta función, el auricular podrá conectarse de nuevo siguiendo el procedimiento normal. Cuando la carga de la batería esté sólo al 10%, el auricular produce una se-cuencia de tonos de advertencia audibles cada vez que finaliza una llamada.

Reinicialización del auricular

Si el auricular no responde, inténtelo cargar de nuevo durante algunos segundos. El auricular debería funcionar ahora con toda normalidad.

El innovador y exclusivo menú de voz permite gestionar las caracte-

5. MENÚ DE VOZ

rísticas del auricular de forma más natural e intuitiva.
Para acceder al menú sólo es necesario en modo normal (encendido) pulsar cualquiera de las teclas de volumen. Para ir adelante o atrás pulse las teclas de volumen, cada opción del menú es escuchada, pulse el botón multifunción para seleccionarla. Para salir del menú, simplemente espere 20 segundos.

6. MENÚ AMPLIADO

Para activar las funciones del menú ampliado, pulse los botones Vol+ [3], Vol- [4] y el botón multifunción [2] hasta que el indicador luminoso parpadee. (se oirá una serie de 4 pitidos). Haga lo mismo para volver al menú principal (se perderán todas las funciones del menú ampliado). Los comandos disponibles en el Menú extendido están listados en la la Tabla resumen de los comandos.

7. LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMA

Problema	Sugerencias
El auricular no se conecta	· La batería del auricular puede estar agotada. Intente recargar el auricular.
No se ha conseguido realizar el enlace	Durante el proceso de enlace intente juntar al máximo el teléfono y el auricular. Asegúrese de que el teléfono móvil se encuentra en el modo Bluetooth correcto. Algunos dispositivos eléctricos, como los hornos microondas, crean unas condiciones ambientales de ruido eléctrico que dificultan la comunicación del auricular con el teléfono. Inténtelo de nuevo, alejándose de tales dispositivos.
El enlace se ha realizado, pero las llamadas no se oyen en el auricular	· Asegúrese de que el teléfono está conectado y listo para enlazar con el auricular. Compruebe cómo realizar esta operación en el manual de instrucciones del teléfono.
El auricular se desactiva y no responde a las acciones de comando	· Asegúrese de que la batería del auricular esté cargada. · Intente reinicializar el auricular según las instrucciones indicadas en "Reinicialización del auricular".

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Contactos

Por favor póngase en contacto con SouthWing ante cualquier pregunta o sugerencia de mejora, indicándonos el número de serie de su producto.

Email: customer.service@south-wing.com Nota:

Para cualquier tipo de consulta relacio nada con la garantía, por favor diríjase con el producto al establecimiento donde lo adquirió.

Cuidado de la Batería

La batería de su auricular tendrá una vida prolongada si usted sigue las siguientes indicaciones:

- · No use ningún accesorio para cargar su Auricular que no sea uno de los provistos por South-Wing para este producto.
- · No carque su Auricular al aire libre.
- · No cargue su Auricular si la temperatura ambiente supera los 45°C o si no alcanza los 10°C.
- · No deje su Auricular conectado al adaptador de corriente durante

largos periodos de tiempo, ya que el exceso de carga reduce la vida de su batería.

Indicaciones de Seguridad para el Usuario

- · Use el producto solamente según las instrucciones contenidas en este Manual de Usuario. El uso de este producto contraviniendo estas instrucciones podría causar daños. Además, cualquier uso de este producto contraviniendo dichas instrucciones invalidará toda garantía.
- No use el producto en un ambiente donde pueda entrar en contacto con líquidos, estar expuesto a humedades elevadas o temperaturas extremas.
- No exponga este producto al fuego, su batería interna podría explotar causando daños o la muerte.
- No use este producto en áreas donde el uso de transmisores de radio se encuentra prohibido (Ej. Aviones y hospitales) o cerca de equipos sensibles a transmisores de radio (Ej.Marcapasos).
- No intente reparar este producto to usted mismo. Si el producto necesita reparación, debe realizarla personal autorizado de reparación.
- Para limpiar el producto utilice una gamuza suave. No utilice agentes limpiadores que puedan dañar el plástico, la electrónica o batería.
 El uso de este producto durante la conducción puede reducir su capacidad de reacción en carretera.

- Tenga presente que el uso de un auricular inalámbrico durante la conducción es ilegal en ciertos países. Por consiguiente, debería verificar las leyes locales antes de usar este producto durante la conducción.
- · Este producto contiene partes que podrían causar daños si son ingeridas, por tanto manténgalo fuera del alcance de los niños.
- · Use solamente el adaptador de corriente o accesorios aprobados por SouthWing. El uso de otros dispositivos o la modificación de éstos puede dañar el producto o provocar un riesgo de electrocución.

Precaución: El uso prolongado del auricular a altos volumenes puede afectar la audición.

Garantía

SouthWing garantiza que este producto se halla libre de defectos de fabricación y materiales por un periodo de 2 años. Si durante este periodo el producto falla durante su uso normal, sírvase devolverlo a la tienda donde lo adquirió. A la discreción de SouthWing, el producto defectuoso le será reemplazado o reparado sin coste bajo las condiciones indicadas abajo.

Condiciones

1. Para ser válida, esta garantía requiere de la presentación del recibo de compra original emitido por el vendedor con la fecha, el numero de serie y los detalles

- del vendedor claramente indicados. SouthWing se reserva el derecho a rehusar dar servicio de garantía si estos documentos no son presentados.
- 2. Cualquier producto reparado o reemplazado seguirá cubierto por las mismas condiciones de garantía hasta el final del periodo original de garantía o 90 días (el que finalice más tarde).
- 3. La garantía de reparación o reposición gratuita no cubre fallos del producto debidos al desgaste normal, a usos indebidos o contrarios al manual de usuario del producto, accidente, modificación o ajuste, fuerzas de la naturaleza, o daños causados por el contacto con líquidos.
- **4.** Esta garantía no será válida en caso que el producto sea reparado por personal de servicio que no sea aprobado por SouthWing.
- **5.** A la discreción de SouthWing, una unidad defectuosa será reparada o re-emplazada. Si la reparación no es posible, SouthWing se reserva el derecho de reemplazar el producto defectuoso por otro producto de valor equivalente.
- **6.** SouthWing no ofrece ninguna garantía, oral o escrita, adicional a la presente garantía limitada. En la medida permitida conforme al derecho nacional, comunitario y convencional aplicable, cualquier garantía implícita, condición de comercialización, calidad satisfactoria o adecuación a un determinado fin se limitará a la duración de la garantía descrita

con anterioridad.

7. En la medida legalmente permitida, SouthWing no será responsable de los daños incidentales o emergentes de cualquier naturaleza, incluyendo sin carácter exhaustivo el lucro cesante o las pérdidas en la cartera comercial.

Algunos países o estados no permiten total o parcialmente la exclusión o limitación de la responsabilidad por los daños incidentales o emergentes, o la limitación de la duración de las garantías implícitas. Esto puede significar que las limitaciones o exclusiones descritas no le sean de aplicación.

La presente garantía no afecta a los derechos de los consumidores y usuarios recogidos en el ordenamiento jurídico vigente, ni sus derechos frente al proveedor derivados del acuerdo contractual en virtud del cual se ha adquirido el producto.

9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente SouthWing S.L., declara que el Bluetooth Headset cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Para más información por favor consulte:

http://www.south-wing.com

Este dispositivo no tiene limitaciones de uso en la UE

C€ 0341

TABLA RESUMEN DE LOS COMANDOS

1. Menú principal

¿CÓMO?	ACCIÓN	RESPUESTA DEL AURICULAR
Encender	En estado apagado mantener presionado el botón multifunción durante 3 segundos	El auricular se encenderá y la luz verde se iluminará
Apagar	En estado encendido mantener presionado el botón multifunción durante 3 segundos	La luz verde se iluminará 3 veces cada seg. durante 2 seg. y el auricular se apagará
Subir el volumen	Durante la llamada, presionar repetidamente el botón Vol+	En cada pulsación se oirá un tono con mayor volumen y de tono más alto
Bajar el volumen	Durante la llamada, presionar repetidamente el botón Vol-	En cada pulsación se oirá un tono con menor volumen y de tono más bajo
Modo enlace	En estado apagado mantener presionado el botón multifunción durante 5 seg. y vea las instruccio- nes de enlace de su móvil	La luz verde del auricular se iluminará dos veces por segundo y se oirán una serie de tonos altos
Responder una llamada	Durante una llamada entrante pulsar una vez el botón multifunción	El auricular acepta la llamada
Rechazar una llamada ¹	Durante una llamada entrante mantener presionado el botón multifunción durante 1 seg.	El auricular rechaza la llamada
Marcación por voz ²	En estado encendido pulsar el botón multifunción una vez	El auricular realiza una serie de tonos cortos y el móvil inicia la instrucción de marcado por voz
Finalizar una Ilamada	Durante una llamada pulsar el botón multifunción 1 vez	El auricular finaliza la llamada en curso
Desconexión del telé- fono ¹	En estado encendido pulsa el botón multifunción 3 veces	El auricular se desconecta del móvil
Conectar con el teléfono ¹	Estando desconectado, pulsar el botón multifunción una vez	El auricular se conecta al móvil
Iniciar el Menú de voz	En modo encendido pulsar la tecla Vol+ o Vol-	El auricular anuncia la opción inicial del menú
Salir del menú de voz	In Voice Menu wait until option is repeated once and menu ends automatically (approximately 20 seconds)	El auricular vuelve a modo encendido

2. Menú extendido

¿CÓMO?	ACCIÓN	RESPUESTA DEL AURICULAF
Activar / desactivar ampliación del menú	En estado encendido pulsar los botones Vol+, Vol y multifun- ción durante 1 seg.	La luz del auricular parpadeará 3 veces cada seg. durante 3 seg. y se oirá una serie de 10 tonos
Silenciar el micrófono	Durante una llamada pulsar el botón multifunción dos veces	El micrófono está en silencio y se oyen tonos periódicamente
Activar el micrófono	Durante una llamada con el micrófono en silencio pulsar el botón multifunción dos veces	El micrófono se reactiva
Transferir llamada al móvil ¹	Durante una llamada pulsar el botón multifunción tres veces	La llamada sigue en el móvil
Transferir llamada de nuevo al Auricular ¹	Durante una llamada en el móvil pulsar el botón multifun- ción una vez	La llamada sigue en el auricular
Rellamada al ultimo número ¹	En estado encendido pulsar el botón multifunción 2 veces	El móvil realiza la llamada
Comprobar el nivel de batería	En estado encendido pulsar el botón multifunción cuatro veces	Una serie de tonos indica el tiempo de conversación restante en horas
Activación del modo automático de contes- tar una llamada	En estado encendido pulsar los botones multifunción, Vol+ y Vol- 1 seg.	Se selecciona la respuesta automáti ca de llamadas
Entrar en el menú de tonos de llamada	En estado encendido mantener presionado los botones Vol+ o Vol- durante 5 seg.	Entra en la lista de tonos de llamada
Comprobar diferentes tonos de llamada	En el menú de tonos de llamada	Desplazarse por la lista de tonos de llamada
Seleccionar un tono de llamada	En el menú de tonos de llama- da pulsar el botón multifunción una vez	Selecciona el tono de llamada del auricular
Cambio entre botones Vol+ y Vol -	En menú de tono de llamada pulse el botón multifunción dos veces	Cambio entre botones Vol+ y Vol-



Este producto cumple con los requisitos de la directiva WEEE (residuos electrónicos) 2002/96/CE

FRANCAIS

MANUEL D'UTILISATION

SH440

Oreillette sans fil Bluetooth®

INDEX

Introduction	23
I. Charger l'oreillette	23
2. Associer l'oreillette	23
3. Porter et transporter l'oreillette	24
I. Utilisation générale	25
i. Menu vocal	26
6. Menu avancé	26
7. Résolution des problèmes	26
3. Informations complémentaires	27
3. Déclaration de conformité	29
Tableau de Résumé des Actions	30

Remarque:

Veuillez lire les "Instructions de sécurité" et la "Limitation de Garantie" avant d'utiliser l'oreillette.

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit Bluetooth® SouthWing. Ce manuel d'utilisation vous fournira toutes les informations dont vous aurez besoin pour une utilisation correcte de ce produit et pour le maintenir en bon état de marche. Toutes les informations importantes sur ce produit SouthWing sont disponibles dans la section d'assistance technique de notre site

www.south-wing.com

1. CHARGER L'OREILLETTE

Vous devrez charger la batterie de l'oreillette. Pour ce faire, procédez de la manière suivante:

- **1.** Branchez le chargeur au réseau.
- 2. Insérez le connecteur de l'alimentation dans le port de recharge USB [1]. L'indicateur lumineux de l'oreillette [2] deviendra vert pour indiquer que la batterie de l'oreillette est en train de se recharger.
- **3.** Quand l'indicateur lumineux de l'oreillette [2] s'éteint, celle-ci est complètement chargée et peut être retirée du chargeur.

Remarques :

- L'oreillette ne peut pas fonctionner pendant le chargement de la batterie.
 Si l'indicateur lumineux [2] reste éteint au moment de recharger l'oreillette, cela signifie que la batterie est déjà complètement chargée et quelle n'a pas besoin d'être rechargée.
 Afin de prolonger au maximum la
- Afin de prolonger au maximum la durée de vie de la batterie, ne laissez pas l'oreillette se charger pendant de

longues périodes.

- La batterie arrivera à sa capacité maximale après deux ou trois cycles complets de charge / décharge.
- · Quand la batterie est déchargée, 4 heures peuvent être nécessaires pour recharger l'oreillette.

2. ASSOCIER L'OREILLETTE

Auto Association

Pour plus de facilité, l'oreillette possède une fonction d'auto association grâce à laquelle l'oreillette se met automatiquement en mode d'association (vous entendrez une série de bips aigus) lorsqu'on l'allume pour la première fois. Ensuite, suivez ces instructions:

- 1. Sélectionnez le mode association sur le téléphone portable (voir les instructions de votre téléphone) Assurez-vous que le téléphone portable ne se trouve pas à plus d'un mètre de distance de l'oreillette.
- 2. Tapez le numéro pin: 0000. Si l'association a été effectuée correctement, l'indicateur lumineux [2] de l'oreillette clignotera toutes les 3 secondes.

Association normale

Suivez les instructions suivantes si vous voulez associer votre oreillette à une autre téléphone portable. Vous pourrez associer l'oreillette à trois dispositifs maximum.

- **1.** Assurez-vous que l'oreillette est éteinte.
- 2. Appuyez et maintenez enfon-

cée la touche On/Off [2] pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux [2] clignote deux fois par seconde (vous entendrez également une série de bips aigus).

3. PORTER ET TRANSPORTER L'OREILLETTE

Vous pouvez porter l'oreillette sur une oreille ou l'autre et la transporter de différentes manières en utilisant le bras rotatif multifonctions [7].

Porter l'Oreillette sans le crochet

Vous pouvez porter l'oreillette sans le crochet. Pour cela:

- 1. Tournez le bras multifonctions [7] vers le bas, jusqu'à ce qu'il soit placé sur votre oreille comme une extension de câble d'une oreillette comentionnelle.
 2. Placez doucement le haut-par-
- leur [5] dans votre canal auditif.

 3. Enfin, trouvez la meilleure
- **3.** Enfin, trouvez la meilleure position de l'oreillette en la tournant en avant ou en arrière.

Porter l'oreillette avec le crochet

Le crochet peut également être utilisé pour obtenir un confort maximum. Pour monter le crochet, tournez le bras multifonctions [7] vers le haut puis glissezle dans la prise du crochet [8]. Pour le mettre en place dans votre oreille, procédez de la manière suivante:

- Tournez lentement le crochet
 légèrement vers l'avant.
- 2. Placez doucement le haut-par-

leur [5] dans votre canal auditif.
3. Tournez le crochet [8] vers l'arrière et réglez-le de la meilleure manière derrière votre oreille.

3. Pour changer d'une oreille à l'autre, tournez simplement le bras multifonctions [7] vers le bas et tournez le crochet [8] dans le sens opposé.

Accrocher l'oreillette aux vêtements

Le bras multifonctions peut également être utilisé pour transporter l'oreillette de différentes manières (crochet non monté). Pour l'accrocher à vos vêtements, procédez de la manière suivante:

- 1. Tournez le bras multifonctions [7] dans la même direction que le microphone [8].
- 2. Utilisez le bras multifonctions [7] et le corps de l'oreillette comme clip pour attacher l'oreillette à vos vêtements.

Utiliser le cordon de l'oreillette pour transporter l'oreillette

Le cordon de l'oreillette [9] peut également être utilisé pour transporter l'oreillette avec le téléphone portable (crochet non monté). Pour attacher l'oreillette au cordon de l'oreillette [9], procédez de la manière suivante:

- **1.** Tournez le bras multifonctions [7] jusqu'à le placer dans le sens opposé du microphone [6].
- **2.** Attachez le bras multifonctions [5] à la prise du cordon de l'oreillette [9].

4. UTILISATION GÉNÉRALE

Pour allumer et éteindre l'oreillette

Pour allumer l'oreillette, appuyez et maintenez enfoncée la touche On/Off [2] pendant environ 3 secondes jusqu'à entendre une série de bips. L'indicateur lumineux [2] clignotera rapidement pendant une seconde et ensuite lentement. Pour éteindre l'oreillette, appuyez et maintenez enfoncée la touche On/Off [2] pendant environ 3 secondes jusqu'à entendre une série de bips. L'indicateur lumineux clignotera puis l'oreillette s'éteindra.

Régler le volume

Pour augmenter le volume, durant un appel, appuyez sur la touche Vol+ [3]. Pour baisser le volume, appuyez sur la touche Vol- [4]. L'oreillette conservera tous les réglages de volume quand elle est éteinte.

Accepter / refuser* un appel

Quand le téléphone sonne (la sonnerie peut être entendue dans l'oreillette), appuyez brièvement sur le bouton multifonctions [2] afin de répondre à l'appel. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton multifonctions [2] pendant 1 seconde pour refuser l'appel.

Effectuer un appel depuis le téléphone portable

Composez le numéro de manière habituelle avec votre téléphone. Si l'oreillette est allumée, et si le téléphone a été correctement mis en association, l'appel sera transféré à l'oreillette. Numérotation vocale depuis l'oreillette. Vous pouvez initier la fonction de nu-mérotation vocale depuis l'oreillette (votre téléphone devra être équipé d'un système de numérotation vocale pour composer le numéro). Pour l'activer, appuyez brièvement sur le bouton multifonctions [2]. Vous pouvez alors dire le nom de la personne à appeler, et l'appel sera initié.

Mettre fin à un appel

Appuyez brièvement sur le bouton multifonctions [2] pendant un appel et celui-ci prendra fin.

Déconnecter du téléphone*

A fin de réduire la consommation de la batterie, vous pouvez déconnecter l'oreillette du téléphone. Pour cela, appuyez 3 fois sur le bouton multifonctions de l'oreillette quand il n'y a pas d'appel en cours. Si vous voulez répondre à un appel, vous devez d'abord reconnecter l'oreillette. Pour cela, appuyez à nouveau sur le bouton multifonctions de l'oreillette.

Durée de la batterie

Pour économiser la batterie, l'oreillette incorpore une fonction auto-sleep. Cette fonction éteint l'oreillette au bout de 12 heures d'inactivité. Quand l'oreillette est sur le mode auto-sleep, elle peut être rallumée normalement. Lorsque le nivau de charge de la batterie atteint 10%, l'oreillette émettra une séquence d'avertissement sonore à la fin de chaque appel.

^{*} Les caractéristiques suivies d'un astérisque ne sont disponibles qu'avec des téléphones Bluetooth® supportant la fonction Mains Libres. Actuellement, la plupart des téléphones Bluetooth® incluent cette fonction.

Réinitialiser l'oreillette

Si l'oreillette ne répond plus, rechargez-la quelques secondes. L'oreillette devrait fonctionner à nouveau normalement.

5. MENU VOCAL

Ce menu vocal innovateur et exclusif vous permet d'accéder à différentes fonctions de l'oreillette de manière aisée et naturelle. Pour accéder au menu, il vous suffit, en mode d'attente, d'appuyer sur l'un des boutons de volume. Pour avancer ou reculer dans le menu, utiliser ces mêmes boutons. Chaque option est vocalisée. Appuyez sur le bouton multifonc-

tions pour accepter. Pour quitter le menu, attendez 20 secondes.

6. MENU AVANCÉ

Pour activer les fonctions du menu supplémentaire, appuyez sur les touches Vol+ [3], Vol- [4] et le bouton multifonctions [2] jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote. (vous entendrez une série de 4 bips). Faites la même chose pour revenir au menu simplifié (tous les réglages des fonctions du menu avancé seront perdus). Veuillez vous reporter au Tableau de Résumé des Actions en ce qui concerne les actions disponibles dans le Menu Avancé.

7. RÉSOLUTION DES PROBLÉMES

Problème	Solutions		
L'oreillette ne s'allume pas	· La batterie de l'oreillette est déchargée. Essayez de recharger l'oreillette.		
L'association ne s'est pas faite	Essayez de rapprocher le téléphone et l'oreillette pendant l'association. Assurez-vous que le mode Bluetooth du téléphone mobile est correctement activé . Certains appareils électriques comme les fours à microondes créent un fort champ électrique et rendent difficile la communication entre l'oreillette et le téléphone. Essayez de vous éloigner de ces appareils et recommencez.		
L'association s'est bien réalisée mais les appels on n'entend pas	Vérifiez que votre téléphone est allumé et prêt à être les appels dans connecté à l'oreillette. Pour cela suivez les indications l'Oreillette du manuel d'utilisation du téléphone.		
L'oreillette ne répond plus lorsqu'on presse la touche	Assurez-vous que la batterie de l'oreillette est chargée. Essayez de réinitialiser l'oreillette selon les instructions données dans le chapitre "Réinitialiser l'oreillette".		

8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contacts

Veuillez contacter SouthWing à l'adresse suivante si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration, en indiquant le numéro de série de votre produit. Email: customer.service@south-wing.com

Remarque:

Pour tout ce qui concerne la garantie, veuillez retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté.

Entretien de la batterie

La batterie de votre Oreillette durera longtemps si vous suivez ces indications:

- · N'utilisez pas d'autres chargeurs pour recharger votre Oreillette que ceux fournis par SouthWing pour ce produit.
- · Ne rechargez pas votre Oreillette à l'air libre.
- · Ne rechargez pas votre Oreillette si la température ambiante dépasse 45 degrés Celsius ou est en dessous de 10 degrés Celsius.
- · Ne chargez pas votre Oreillette pendant de longues périodes, car un rechargement excessif réduira la durée de vie de la batterie.

Instructions de sécurité

· Utilisez ce produit uniquement en suivant les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation. Le non-respect de ces instructions pourrait endommager l'appareil. De plus, toute utilisation qui ne serait pas conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation entraînera l'annulation de la garantie.

- N'utilisez pas ce produit dans un milieu où il pourrait entrer en contact avec un liquide, être exposé à un degré élevé d'humidité ou à des températures extrêmes.
- · Ne mettez pas le produit en contact avec le feu car il pourrait exploser et provoquer des blessures ou même la mort.
- · N'utilisez pas le produit dans des zones où l'usage d'émetteurs radio est interdit (par exemple en avion ou dans un hôpital) ou à proximité d'appareils sensibles pouvant être affectés par un émetteur radio (par exemple un pacemaker).
- · N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. S'il doit être entretenu ou réparé, ceci doit être effectué par un technicien agréé.
- · Si le produit est sale, il doit être nettoyé avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage car ils pourraient endommager le plastique, les composants électroniques ou la batterie.
- L'utilisation de ce produit au volant d'un véhicule peut réduire votre capacité de réaction face aux conditions routières.
- · Sachez que l'utilisation d'une oreillette sans fil en conduisant est illégale dans certains pays. Par conséquent, informez-vous des lois locales avant d'utiliser ce

produit tout en conduisant. · Ce produit contient des éléments pouvant provoquer des

blessures s'ils sont ingérés, par conséquent maintenez-le hors de portée des enfants.

Utilisez seulement le chargeur et accessoires de chargement agréés par SouthWing. L'utilisation de chargeurs différents ou la modification d'un de ces appareils peut endommager le produit ou entraîner un risque

Attention:

d'électrocution.

L'utilisation prolongée de l'oreillette à un niveau de volume élevé peut entraîner une détérioration de votre capacité auditive.

Garantie

SouthWing garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou de pièces pendant une période de 2 ans. En cas de fonctionnement défectueux lors de l'usage normal du produit au cours de cette période, veuillez ramener le produit au magasin où vous l'avez acheté. A la discrétion de SouthWing, le produit défectueux sera remplacé ou réparé gratuitement selon les conditions exposées ci-dessous.

Conditions

1. Pour être valable, cette garantie requiert la présentation de la facture originale avec la date d'achat ainsi que le numéro de série et les données du distributeur clairement indiqués. SouthWing se réserve le droit de refuser la réparation sous garantie si ces documents ne sont pas fournis

- 2. Tout produit réparé ou remplacé sera couvert par les mêmes conditions de garantie jusqu'à la fin de la période originale de garantie ou pour 90 jours (l'échéance la plus longue sera appliquée).
- 3. La garantie de réparation gratuite ou de remplacement ne couvre pas les défauts du produit dus à l'usure normale, l'usage incorrect, l'utilisation non-conforme au manuel d'utilisation du produit, un accident, une modification ou une adaptation, aux forces de la nature ou aux dommages causés par le contact avec des liquides.
- 4. Seulement une personne qualifiée agréée par SouthWing est autorisée à réparer ce produit. Une tentative de réparation effectuée par toute autre personne entraînera l'annulation de la garantie.
- 5. A la discrétion de SouthWing, une unité défectueuse sera soit réparée soit remplacée. Si la réparation n'est pas possible, SouthWing se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit de même valeur.
- **6.** SouthWing n'offre aucune garantie supplémentaire expresse, ni écrite ni orale. Dans la mesure où l'autorise la loi locale,

toute garantie implicite ou condition de marchandisage, qualité satisfaisante ou aptitude à des fins particulières est limitée à la durée de la garantie décrite cidessus.

7. Dans la mesure où l'autorise la loi locale, SouthWing ne sera pas responsable des préjudices fortuits ou conséquents d'absolument aucune sorte, y compris mais pas limités aux bénéfices perdus ou aux pertes commerciales.

Certains pays ou états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des préjudices fortuits ou conséquents ou la limitation de la durée des garanties implicites. Cela peut signifier que les limitations ou les exclusions indiquées ci-dessus ne vous concernent pas.

Cette garantie n'affecte pas le droit réglementaire du consommateur selon les lois locales en vigueur applicables, ni les droits du consommateur contre le distributeur résultant du contrat de vente / achat.

9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente SouthWing S.L., déclare que cette oreillette Bluetooth est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CF. Pour plus d'informations, consultez notre page web :

http://www.south-wing.com

Cet appareil n'a pas de limitations d'usage dans la UE

C€ 0341



Ce produit respect les conditions requises par la directive WEEE (déchets électroniques). 2002/96/CE

TABLEAU DE RÉSUMÉ DES ACTIONS

1. Menu principal

COMMENT FAIRE?	ACTION	RÉPONSE DE L'OREILLETTE
Allumer l'oreillette	L'oreillette éteinte, appuyez et maintenez enfoncée le bouton multifonctions pendant 3 sec	L'oreillette s'allume et l'indicateur lumineux clignote en vert
Éteindre l'oreillette	L'oreillette allumée, appuyez et maintenez enfoncée le bouton multifonctions pendant 3 sec	L'indicateur lumineux clignote en vert 3 fois par seconde, pendant 2 sec et l'oreillette s'éteint
Augmenter le volume	Durant un appel, appuyez plu- sieurs fois sur la touche Vol+	Chaque fois que vous appuyez, vous entendrez un bip plus élevé
Diminuer le volume	Durant un appel, appuyez plu- sieurs fois sur la touche Vol-	Chaque fois que vous appuyez, vous entendrez un bip plus faible
Mettre en mode association	L'oreillette éteinte, appuyez et maintenez enfoncée le bouton multifonctions pendant 5 sec et consultez les instructions d'as- sociation de votre téléphone	L'indicateur lumineux de l'oreillette clignote en vert 2 fois par seconde et vous entendez une série de bips aigus
Prendre un appel	Un appel entrant, appuyez une fois sur le bouton multifonctions	L'oreillette prend l'appel
Refuser un appel 1	Un appel entrant, appuyez et maintenez enfoncée le bouton multifonctions pendant 1 sec	L'oreillette rejette l'appel
Numérotation par voix ²	L'oreillette allumée, appuyez une fois sur le bouton multi- fonctions	L'oreillette émet une série de bips brefs quand le mobile lance la com- mande de numérotation vocale
Terminer un appel	Pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton multifonctions	L'oreillette termine l'appel en cours
Déconnecter du téléphone ¹	L'oreillette allumée, appuyez 3 fois sur le bouton multifonctions	L'oreillette se déconnecte du téléphone
Connecter au téléphone ¹	L'oreillette déconnectée, appuyez une fois sur le bouton multi- fonctions	L'oreillette se connecte au téléphone
Entrer dans le menu vocal	Oreillette allumée, appuyez sur le bouton Vol+ ou Vol-	L'oreillette annonce la première option du menu
Quitter le menu vocal	Dans le menu vocal, attendez que l'option soit répétée ; vous quitterez le menu vocal automa- tiquement (approximativement 20 secondes)	L'oreillette entre en mode d'attente

2. Menu avancé

COMMENT FAIRE?	ACTION	RÉPONSE DE L'OREILLETTE
Activater/désactiver le menu avancé	L'oreillette allumée, appuyez sur les touches Vol+, Vol- et le bouton multifonctions pendant 1 sec	L'indicateur lumineux de l'oreillette clignote 3 fois par seconde pendant 3 secondes, et vous entendez une série de 10 bips
Couper le microphone	Pendant un appel, appuyez deux fois sur le bouton multifonctions	Le microphone est coupé et des bips périodiques sont émis
Réactiver le microphone	Pendant un appel avec le micro- phone coupé, appuyez deux fois sur le bouton multifonctions	Le microphone est réactivé
Transférer l'appel au mobile ¹	Pendant un appel, appuyez 3 fois sur le bouton multifonctions	L'appel continue sur le mobile
Re-transférer l'appel à l'oreillette ¹	Pendant un appel sur le mobile, appuyez une fois sur le bouton multifonctions	L'appel continue dans l'oreillette
Rappel du dernier numéro ¹	L'oreillette allumée, appuyez 2 fois sur le bouton multifonctions	Le mobile rappelle le dernier numéro
Vérifier le niveau de batterie	L'oreillette allumée, appuyez 4 fois sur le bouton multifonctions	Une série de bips indique les heures de conversation restantes
Activer le mode de prise d'appel automatique	L'oreillette allumée, appuyez et maintenez enfoncée le bouton multifonctions et la touche Vol+ et la touche Vol- pendant 1 sec.	L'oreillette sélectionne le mode de prise d'appel automatique
Aller au menu de sélection des sonneries	L'oreillette allumée, appuyez et maintenez enfoncée soit la touche Vol+ soit la touche Vol- pendant 5 sec	L'oreillette entre dans la liste des sonneries
Écouter différentes sonneries	Dans le menu de sélection de sonneries	L'oreillette parcourt la liste des sonneries
Selectionner une sonnerie	Dans le menu de sélection de sonneries, appuyez une fois sur le bouton multifonctions	L'oreillette sélectionne la sonnerie
Inverser les touches Vol+ et Vol-	Dans le menu sonnerie, appuyez deux fois sur le bouton multifonctions	Inverse les touches Vol+ et Vol-

¹ Seulement avec les téléphones mobiles supportant le mode mains libres

² Seulement avec les téléphones mobiles supportant la numérotation vocale

DEUTSCH

BENUTZERHANDBUCH

SH440

Bluetooth® Headset

INHALT

Einleitung	33
1. Laden des Headsets	33
2. Paaren des Headsets	33
3. Anlegen und Tragen des Headsets	34
4. Allgemeine Verwendung	35
5. Sprachmenü	36
6. Erweitertes Menü	36
7. Fehlerbehebung	36
8. Zusätzliche Information	37
9. Konformitätserklärung	39
Übersichtstabelle Befehle	40

Hinweis:

Bitte lesen Sie die "Hinweise zur sicheren Verwendung" und die "Eingeschränkte Gewährleistung" vor der Verwendung des Headsets.

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Bluetooth*-Produkt von SouthWing gewählt haben. Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen, die Sie zur Verwendung und zur Pflege Ihres Produkts benötigen. Alle relevanten Informationen über Ihr SouthWing-Produkt finden Sie im Support-Bereich auf unserer Website:

www.south-wing.com

1. LADEN DES HEADSETS

Sie müssen die Batterie des Headsets laden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: **1.** Stecken Sie die Netzversorgung

- in eine Netzsteckdose ein. **2.** Stecken Sie das andere
 Ende der Netzversorgung in das
- USB-Ladegerät [1] ein. Beim Laden der Batterie des Headsets leuchtet die Anzeige [2] grün.
- 3. Wenn die Anzeige [2] erlischt, ist das Headset vollständig aufgeladen und kann von der Netzversorgung abgenommen werden.

Hinweis:

- · Während des Ladevorgangs funktioniert das Headset nicht.
- · Wenn die Anzeige [2] beim Ladevorgang nicht leuchtet, ist die Batterie bereits vollständig geladen, und ein weiteres Laden ist nicht notwendig. · Um die Lebensdauer der Batterien zu
- Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, laden Sie das Headset nicht

zu lange auf.

- · Die vollständige Batteriekapazität wird nach zwei oder drei Ladevorgängen erreicht.
- Wenn die Batterie komplett leer ist, benötigt sie zum vollständigen Aufladen bis zu vier Stunden.

2. PAAREN DES HEADSETS

Automatisches Paaren

Eine weitere Komfortfunktion ist das "Automatische Paaren": beim ersten Einschalten des Headsets ist es automatisch im Paarungsmodus (es sind mehrere hohe Töne zu hören). Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- 1. Stellen Sie das Mobiltelefon in den Paarungsmodus (folgen Sie dazu den Anleitungen in der Dokumentation Ihres Mobiltelefons). Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon nicht weiter als ein Meter vom Headset entfernt ist.
- 2. Geben Sie die PIN-Nummer ein: 0000. Wenn der Paarungsvorgang erfolgreich verlaufen ist, blinkt

die Anzeige [2] alle 3 Sekunden.

Normales Paaren

Sie müssen die nachfolgenden Schritte durchführen, wenn Sie das Headset mit einem anderen Mobiltelefon paaren möchten. Das Headset kann mit maximal drei Geräten gepaart werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Headset ausgeschaltet ist 2. Drücken Sie dazu für ca. 5 Sekunden auf "On/Off" [2], bis die Anzeige [2] zweimal pro Sekunde blinkt (es sind außerdem mehrere hohe Töne zu hören) Führen Sie dann das normale Paaren durch, indem Sie die Anweisungen unter Punkt 1 und 2 des Abschnittes über das automatische Paaren (siehe oben) befolgen.

3. ANLEGEN UND TRAGEN DES HEADSETS

Sie können das Headset an beiden Ohren tragen und mit Hilfe des beweglichen Multifunktionsarms [7] in verschiedene Stellungen bringen.

Tragen des Headsets ohne Ohrbügel

Sie können das Headset ohne Bügel tragen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- 1. Drehen Sie den Multifunktionsarm [7] nach unten, bis er wie ein Kabel-Headset an Ihrem Ohr anliegt.
- 2. Führen Sie den Lautsprecher [5] behutsam in Ihren Gehörgang ein.
 3. Suchen Sie dann die beguem-
- ste Position, indem Sie das
 Headset nach vorne und nach
 hinten drehen.

Tragen des Headsets mit Ohrbügel

Für besonderen Tragekomfort können Sie den Ohrbügel verwenden. Um den Ohrbügel anzubringen, drehen Sie den Multifunktionsarm [7] nach oben und stecken Sie ihn in die Buchse de Ohrbügels [8]. Um ihn an Ihrem Ohr anzubringen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- **1.** Drehen Sie den Ohrbügel [8] leicht nacht vorne
- **2.** Führen Sie den Lautsprecher [5] behutsam in Ihren Gehörgang ein.
- **3.** Drehen Sie den Ohrbügel [8] nach hinten und passen Sie seinen Sitz hinter Ihrem Ohr optimal an.
- **4.** Um das Headset am anderen Ohr zu tragen, drehen Sie den Multifunktionsarm [7] einfach nach unten und den Ohrbügel [8] zur entgegengesetzten Seite.

Anstecken des Headsets an der Kleidung

Mit dem Multifunktionsarm können Sie das Headset auf bequeme Weise mit sich führen (ohne angebrachten Ohrbügel). So stecken Sie das Headset an Ihre Kleidung an:

- **1.** Drehen Sie den Multifunktionsarm [7] in die Richtung des Mikrophons [6].
- 2. Verwenden Sie den Multifunktionsarm [7] und das Gehäuse des Headsets als Klammer, um das Headset an Ihrer Kleidung zu befestigen.

Tragen des Headsets mit dem Headset-Band

Mit dem Headset-Band [9] können Sie das Headset zusammen mit Ihrem Mobiltelefon mit sich führen (ohne angebrachten Ohrbügel). So verbinden Sie das Headset mit dem Headset-Band [9]:

- **1.** Drehen Sie den Multifunktionsarm [7] in die umgekehrte Richtung des Mikrophons [6].
- 2. Schließen Sie den Multifunktionsarm [7] an den Anschluss des Headset-Bands [9] an.

4. ALLGEMEINE VERWENDLING

An- und Ausschalten des Headsets

Um das Headset einzuschalten, drücken Sie für ca. 3 Sekunden auf "On/Off" [2], bis mehrere Töne zu hören sind. Die Anzeige [2] flimmert für 1 Sekunde und beginnt anschließend zu blinken. Um das Headset auszuschalten, drücken Sie für ca. 3 Sekunden auf "On/Off" [2], bis mehrere Töne zu hören sind. Die Anzeige blinkt auf, bevor sich das Headset ausschaltet.

Einstellen der Lautstärke

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie während eines Anrufs auf "Vol+" [3]. Um die Lautstärke zu senken, drücken Sie auf "Vol-" [4]. Das Headset seichert die Lautstärkeeinstellungen, auch wenn es ausgeschaltet wird.

Annehmen / Ablehnen* eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt (der Klingelton ist im Headset zu hören), drücken Sie kurz auf die Multifunktionstaste [2], um den Anruf entgegenzunehmen.
Halten Sie die Multifunktions-

taste [2] für 1 Sekunde gedrückt, um den Anruf abzulehnen

Telefonanruf ausführen

Wählen Sie die Nummer wie gewohnt mit Ihrem Telefon. Wenn das Headset eingeschaltet ist und das Telefon richtig gepaart wurde, wird der Anruf zum Headset übertragen.

Ausführen eines Telefonanrufs per sprachgesteuertem Wählen

Sie können mit dem Headset sprachgesteuert wählen (dazu muss das Telefon sprachgesteuertes Wählen unterstützen, und Sie müssen Sprachbefehle eingegeben haben). Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie kurz auf die Multifunktionstaste [2]. Sprechen Sie dann den Namen der Person, die Sie anrufen möchten. Daraufhin wird der Anruf ausgeführt.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie kurz auf die Multifunktionstaste [2], um einen Anruf zu beenden.

Trennen des Telefons*

Um den Batterieverbrauch zu reduzieren, können Sie das Headset vom Telefon trennen. Drücken Sie dazu dreimal auf die Multifunktionstaste (nicht während eines Anrufs). Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen möchten, müssen Sie das Headset erst wieder anschließen. Drücken Sie dazu erneut auf die Multifunktionstaste.

^{*} Die mit einem Stern ausgezeichneten Merkmale funktionieren nur mit Bluetooth-Telefonen, die das Freisprechprofil unterstützen. Heutzutage unterstützen die meisten Bluetooth-Telefone dieses Profil.

Batterieenergie sparen

Um Batterieenergie zu sparen, verfügt Ihr Headset über eine automatische Abschaltfunktion. Diese Funktion schaltet das Headset nach 12 Stunden Inaktivität automatisch ab. Nachdem das Headset automatisch abgeschaltet wurde, können Sie es auf gewohnte Weise wieder einschalten. Wenn der Ladezustand der Batterie nur noch 10% beträgt, produziert das Headset jedes Mal einen Warnton, wenn ein Anruf beendet wird.

Neustarten des Headsets

Wenn das Headset einmal nicht reagieren sollte, laden Sie es für ein paar Sekunden. Das Headset sollte danach wieder normal funktionieren.

5. SPRACHMENÜ

Das neuartige und exklusive Sprachmenü erlaubt eine einfachere und direktere Bedienung des Headsets. Um in das Menü zu gelangen, müssen Sie im Normalmodus (eingeschaltet) nur eine der Lautstärketasten drücken. Um im Menü vor oder zurück zu gelangen, drücken Sie die Lautstärketasten. Alle Menüoptionen werden angesagt, drücken Sie die Multifunktionstaste, um eine Option auzuwählen. Um das Menü zu verlassen, warten Sie 20 Sekunden.

7. FFHI FRRFHFRUNG

Problem	Lösungsvorschlag	
LIONICIII	Lusunysvuiscinay	
Das Headset lässt sich	· Die Batterie könnte entladen sein.	
nicht einschalten.	Laden Sie das Headset auf.	
Das Paaren	· Reduzieren Sie für das Paaren die Entfernung zwischen	
funktioniert nicht.	Telefon und Headset.	
	· Vergewissern Sie sich, dass sich das Mobiltelefon im richti-	
	gen Bluetooth-Modus befindet.	
	· Manche Elektrogeräte, z.B. Mikrowellenöfen, erzeugen Inter-	
	ferenzen, die die Kommunikation zwischen Headset und	
	Telefon stören. Wiederholen Sie das Paaren in ausreichender	
	Entfernung von solchen Geräten.	
Das Paaren hat funktio-	· Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet	
niert, aber die Anrufe sind	ist und an das Headset angeschlossen werden kann.	
nicht im Headset zu hören.	Konsultieren Sie dazu das Benutzerhandbuch Ihres Telefons.	
Das Headset reagiert	· Vergewissern Sie sich, dass die Batterie des Headsets	
nicht mehr, wenn ich	aufgeladen ist.	
einen Knopf drücke	· Folgen Sie den Anweisungen unter "Neustarten des	

Headsets", um das Headset neu zu starten

6. ERWEITERTES MENÜ

Um die Funktionen des erweiterten Menüs zu aktivieren, drücken Sie auf die Knöpfe "Vol+" [4], "Vol-" [5] und die Multifunktionstaste [2], bis die Anzeige blinkt. (es sind 4 aufeinanderfolgende Pieptöne zu hören). Gehen Sie genauso vor, wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren möchten (alle Einstellungen der erweiterten Menüfunktionen gehen verloren). In der Befehlsliste finden Sie die im erweiterten Menü verfügbaren Befehle.

8. ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Kontakt

Falls Sie Fragen oder Verbesserungs vorschläge haben, nehmen Sie Kontakt zu SouthWing auf und geben Sie die Seriennummer Ihres Gerätes an.

Email: customer.service@south-wing.com

Bitte beachten Sie:

Falls Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, geben Sie das Headset dort zurück, wo Sie es gekauft haben.

Pflege der Batterie

Die Lebensdauer der Batterie des Headsets wird verlängert, wenn Sie folgende Anweisungen beachten:

- · Benutzen Sie zum Aufladen des Headsets ausschließlich von Southwing zugelassenes Zubehör.
- \cdot Benutzen Sie ausschließlich das Ladegerät, das mit dem Headset

geliefert wurde.

- · Laden Sie das Headset nicht im Freien auf.
- · Laden Sie Ihr Headset nicht bei Umgebungstemperaturen über 45° Celsius oder unter 10° Grad Celsius auf
- · Laden Sie Ihr Headset nicht zu lange auf. Ein zu langes Laden verkürzt die Lebensdauer der Batterie.

Anleitungen zur sicheren Benutzung

- · Benutzen Sie das Produkt nur nach den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung. Die Benutzung dieses Produkts entgegen diesen Anweisungen kann Schäden verursachen. Jede Verwendung dieses Produkts entgegen der Bedienungsanleitung annulliert außerdem jedwede Garantie. Benutzen Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, wo es mit
- Benutzen Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, wo es mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, einer hohen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen ausgesetzt wird.
- · Legen Sie das Produkt nicht in ein Feuer, es kann explodieren und Verletzungen oder den Tod verursachen.
- · Benutzen Sie das Produkt nicht in Zonen, wo der Gebrauch von Radiosendern verboten ist (z. B. Flugzeuge und Krankenhäuser) oder in der Nähe von Geräten (z.B. Herzschrittmacher), die von einem Radiosender beeinflusst werden können.
- · Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Wenn

eine Reparatur des Produkts erforderlich ist, muss diese von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

- · Wenn das Headset schmutzig ist, reinigen Sie es mit einem weichen Tuch, Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Kunststoffteile, die Elektronik oder die Batterie beschädigen können. · Die Benutzung dieses Gerätes während des Fahrens kann die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen. · Bitte beachten Sie, dass die Benutzung eines drahtlosen Headsets beim Fahren in einigen Ländern illegal ist. Deshalb sollten Sie sich mit den örtlichen Gesetzen vertraut machen, bevor Sie das
- Da dieses Produkt Teile enthält, die beim Verzehr Verletzungen oder Vergiftungen herbeiführen können, lassen Sie es nicht in Reichweite von Kindern.

Gerät beim Fahren benutzen.

Benutzen Sie ausschließlich das Netzgerät, das von SouthWing geliefert wird. Der Gebrauch eines anderen Netz- oder Ladegerätes oder der Umbau eines dieser Geräte kann zu Schäden am Produkt oder zur Todesgefahr durch elektrische Schläge führen.

Vorsicht: Durch längeren Gebrauch des Headsets mit sehr hoher Lautstärke kann Ihr Gehör geschädigt werden.

Garantie

SouthWing garantiert für einen

Zeitraum von zwei Jahren, dass dieses Produkt frei von Herstellungs- und Materialfehlern ist. Sollte das Produkt unter normalen Nutzungsbedingungen innerhalb dieses Zeitraums Schäden aufweisen, bringen Sie es bitte zu dem Geschäft zurück, wo Sie es gekauft haben. SouthWing wird das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen dann entweder kostenlos ersetzen oder reparieren, so wie es in den Bedingungen im Weiteren festgelegt ist.

Bedingungen

- 1. Um diese Garantie wirksam werden zu lassen, muss die Originalrechnung mit klar ersichtlichem Einkaufsdatum, Seriennummer und Angaben des Händlers vorgelegt werden. SouthWing behält sich das Recht vor, die Garantieleistungen abzulehnen, falls diese Dokumentation nicht vorgelegt wird.
- 2. Für jedes reparierte oder ersetzte Produkt gelten die gleichen Garantiebedingungen bis zum Ende des ursprünglichen Garantiezeitraums oder 90 Tage (je nachdem, was später ist).
- 3. Die Garantie der kostenlosen Reparatur oder des Austausches gilt nicht aufgrund von Schäden durch normalen Verschleiß, falschen Gebrauch, Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung beim Gebrauch, Unfälle, Änderungen oder Umbau des Gerätes, höhere Gewalt oder Schäden, die durch den Kontakt mit Flüssig-

keiten entstanden sind.

- **4.** Nur von SouthWing autorisiertes Personal darf dieses Produkt reparieren. Jeder Reparaturversuch durch nicht autorisierte Personen lässt diese Garantie erlöschen.
- 5. Nach Ermessen von South-Wing wird die fehlerhafte Einheit entweder repariert oder ausgetauscht. Falls eine Reparatur nicht möglich ist, behält sich SouthWing das Recht vor, das schadhafte Produkt gegen ein anderes Produkt mit gleichem Wert auszutauschen.
- 6. SouthWing bietet keine weitere, ausdrückliche Garantie, weder schriftlich noch mündlich. Soweit die nationale Gesetzgebung dies zulässt, ist jedwede implizierte Garantie, Bedingung oder Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder der Tauglichkeit für einen besonderen Zweck auf die Dauer der oben beschriebenen Garantie begrenzt.
 7. Soweit die nationale Gesetzge-
- bung dies zulässt, haftet South-Wing nicht für zufällig auftretende oder Folgeschäden irgendwelcher Art, die geschäftliche Verluste oder Einnahmeverluste beinhalten, aber nicht nur darauf beschränkt sind.

Einige Länder erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von Zufalls- oder Folgeschäden oder die Einschränkung der implizierten Garantien nicht. Dies kann bedeuten, dass die oben angegebenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zutreffen.

Diese Garantie stellt keine Einschränkung der gesetzlich festgelegten Rechte des Verbrauchers noch der allgemeinen Verbraucherrechte ein, die ihm gegenüber dem Händler durch den Kaufvertrag entstehen.

9. KONFORMITÄTSFRKI ÄRIING

Hiermit erklärt SouthWing S.L., dass sich das Gerät Bluetooth Headset in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/6/FG befindet.

Weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.south-wing.com

Dieses Gerät hat keine Verbrauchsabgrenzung in der EU

C€ 0341



This product follows the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) requirements. 2002/96/EC

ÜBERSICHTSTABELLE BEFEHLE

1. Hauptmenü

WAS MÖCHTEN SIE TUN?	SCHRITTE	REAKTION DES HEADSETS
Einschalten	Mit ausgeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste 3 Sek. lang gedrückt halten.	Das Headset schaltet sich ein und das Led blinkt grün
Ausschalten	Mit eingeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste 3 Sek. lang gedrückt halten.	Das Led blinkt deimal pro Sekunde während 2 Sek. grün auf, das Headset schaltet sich aus.
Lautstärke erhöhen	Während eines Anrufs die Taste Vol+ mehrfach drücken	Bei jedem Drücken hören Sie einen lauteren und höheren Piepton
Lautstärke senken	Während eines Anrufs die Taste Vol- mehrfach drücken	Bei jedem Drücken hören Sie einen leiseren und tieferen Piepton
Paarungsmodus	Mit ausgeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste 5 Sek. gedrückt halten und unter den Anleitungen für das Paaren Ihres Telefons nachschauen	Das Led am Headset blinkt zweimal pro Sekunde grün und man hört eine Reihe von hohen Tönen
Anruf entgegennehmen	Bei eingehenden Anrufen die Multifunktionstaste einmal drücken	Das Headset nimmt den Anruf entgegen
Einen Anruf ablehnen ¹	Bei einem eingehenden Gespräch die Multifunktionstaste eine Sekunde lang drücken	Das Headset lehnt den Anruf ab
Sprachgesteuertes Wählen ²	Mit eingeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste einmal drücken	Das Headset erzeugt eine Reihe kurzer Pieptöne, während das Mobiltelefon mit dem sprachge- steuerten Wählen beginnt
Einen Anruf beenden	Während des Anrufes die Multi- funktionstaste einmal drücken	Das Headset beendet den augen- blicklichen Anruf
Vom Mobiltelefon trennen	Mit eingeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste dreimal drücken	Das Headset wird vom Mobiltele- fon getrennt
Mit Mobiltelefon verbinden ¹	Mit ausgeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste einmal drücken	Das Headset wird mit dem Mobil- telefon verbunden
Sprachmenü starten	Im ON Modus Vol+ oder Vol- Taste drücken	Das Headset gibt in der Standardeinstellung einen Sprachbefehl aus
Sprachmenü beenden	Warten Sie im Sprachmenü, bis die Option einmal wiederholt wird, und das Menü wird automatisch beendet (nach etwa 20 Sekunden)	Das Headset schaltet den Bereitschaftsmodus ein

2. Erweitertes Menü

WAS MÖCHTEN SIE TUN?	SCHRITTE	REAKTION DES HEADSETS
Erweitertes Menü aktivieren/ deaktivieren	Mit eingeschaltetem Gerät die Tasten Vol+, Vol- und Multifunk- tionstaste 1 Sekunde lang drücken	Die Leds des Headsets blinken drei Sekunden lang dreimal jede Sekunde auf und man hört 10 Pieptöne
Das Mikrofon stummschalten	Während des Anrufes die Multifunktionstaste zweimal drücken	Das Mikrofon ist stummgeschaltet und man hört von Zeit zu Zeit einen Ton
Mikrofon wieder einschalten	Während eines Anrufs mit stum- mgeschaltetem Mikrofon die Multifunktionstaste zweimal drücken	Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet
Den Anruf auf das Mobiltelefon verlegen ¹	Während des Anrufes die Multifunktionstaste dreimal drücken	Der Anruf geht auf dem Mobiltelefon weiter
Den Anruf auf das Headset übertragen	Während des Anrufes auf dem Mobiltelefon die Multifunktions- taste einmal drücken	Der Anruf geht auf dem Headset weiter
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer ¹	Mit eingeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste zweimal drücken	Das Mobiltelefon führt die Wahlwiederholung durch
Den Batteriezustand überprüfen	Mit eingeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste viermal drücken	Man hört eine Reihe von Pieptönen, die die verbleibende Sprechzeit angeben
Automatische Anrufannahme activation	Mit eingeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste, die Vol+ und Vol- Taste 1 Sek. lang gedrückt halten	Modus Automatische Anrufannahme auswählen
Die Liste der Klingeltöne aufrufen	Drücken Sie die Vol+ oder Vol- Taste bei eingeschaltetem Gerät 5 Sekunden lang	Zugriff auf die Liste der Klingeltöne
Verschiedene Klingeltöne anhören	Im Klingeltonmenü	Auf- und Abbewegen im Klingel- tonmenü
Einen Klingelton auswählen	Im Klingeltonmenü die Multi- funktionstaste einmal drücken	Wählt den Klingelton im Headset aus
Belegung der Tasten "Vol+" und "Vol-" tauschen	Drücken Sie im Klingeltonmenü zweimal auf die Multifunktions- taste (Ein/Aus)	Die Belegung der Tasten "Vol+" und "Vol-" wird getauscht.

¹ Nur mit Mobiltelefonen, die den Handsfree mode-unterstützen.

² Nur mit Mobiltelefonen, die sprachgesteuertes Wählen unterstützen

ITALIANO

MANUALE D'ISTRUZIONI

SH440

Auricolare Senza Fili Bluetooth®

INDICE

	Introduzione	.43
1.	Caricare l'Auricolare	.43
2.	Associare l'Auricolare	.43
3.	Collocare e portare l'Auricolare	.44
4.	Uso Generale	.45
5.	Menu vocale	.46
6.	Configurazioni avanzate	.46
7.	Soluzione dei problemi	.46
8.	Informazioni supplementari	.47
9.	Dichiarazione di Conformità	.49
	Tabella Riassuntiva dei Comandi	.50

Nota:

Prima di utilizzare l'Auricolare, si prega di leggere "Le istruzioni per un uso sicuro" ed il "Limite di Garanzia".

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto l'Auricolare SouthWing Bluetooth*.
Questo Manuale offre tutte le informazioni necessarie per l'uso e la manutenzione del prodotto.
Tutte le informazioni importanti riguardo il vostro prodotto
SouthWing si trovano nella sezione di supporto del sito web:

1. CARICARE L'AURICOLARE

Si dovranno caricare le batterie del Auricolare. Per fare questo, seguite le istruzioni seguenti:

- **1.** Collegare l'alimentatore alla rete elettrica.
- 2. Inserire il connettore dell'alimentatore nella spina USB per la ricarica [1]. La spia luminosa [2] diventerà verde per indicare che la batteria dell'Aurico-lare si sta caricando.
- **3.** Quando la spia luminosa [2] si spegne, l'Auricolare è completamente carico e può essere rimosso dall'alimentatore.

Nota:

- · L'Auricolare non può funzionare mentre si sta caricando.
- · Se la spia luminosa [2] rimane spenta mentre si carica significa che la batteria è già completamente carica e non ha bisogno di essere caricata.
- Per ottimizzare la durata della batteria, non caricate l'Auricolare per lunghi periodi.
- · Si raggiungerà la massima capacità

della batteria dopo due o tre cicli completi di carica e scarica.

· Quando la batteria è completamente scarica, il tempo di ricarica completa dell'Auricolare è di circa 4 ore

2. ASSOCIAZIONE DELL'AURICOLARE

Auto-pairing

Per più comodità, l'Auricolare possiede una funzione autopairing (auto associazione), in questo modo, quando accendete l'Auricolare per la prima volta, lo trovate già in modalità associazione (sentirete una serie di toni alti). A questo punto seguite i passi elencati a continuazione:

- 1. Posizionare il telefonino in "pairing mode" (metodo di associazione), (vedere le istruzioni allegate al telefonino). Assicuratevi che il cellulare non sia più lontano di un metro di distanza dall'Auricolare.
- **2.** Introducete il numero PIN: 0000.

Se l'associazione avviene correttamente, la Spia Luminosa dell'Auricolare [2] inizierà a lampeggiare ogni 3 secondi.

Associazione normale

Se volete associare il vostro Auricolare con un altro cellulare, seguite i seguenti passi. Potrete associare il vostro Auricolare con 3 dispositivi.

- **1.** Assicuratevi che l'Auricolare sia spento.
- 2. Premete e mantenete premu-

to il Tasto On/Off [2] per circa 5 secondi fino a che la spia luminosa [2] lampeggi due volte al secondo (sentirete anche una serie di toni acuti).
Completate il processo di associazione seguendo i punti 1 e 2 della modalità auto associazione.

3. COLLOCARE E PORTARE L'AURICOLARE

L'Auricolare può essere collocato indifferentemente sulle due orecchie e si può portare in diversi modi, utilizzando il Braccio rotatorio Multifunzioni. [7]

Collocare l'Auricolare senza l'archetto

Si può collocare l'Auricolare senza usare l'Archetto per fare questo:

- 1. Ruotare il Braccio Multifunzioni [7] verso il basso, fino a farlo rimanere nell'orecchio come se fosse un estensione del Auricolare.
- **2.** Piazzate lo Speaker [5] con dolcezza all'inizio del canale uditivo.
- **3.** Cercate la posizione più comoda ruotando l'Auricolare avanti e indietro

Collocare l'Auricolare con l'Archetto

L'Archetto può essere utilizzato per raggiungere la massima comodità. Per usare l'Archetto, ruotate il braccio Multifunzioni [7] verso su e fatelo scivolare nel jack dell'Archetto [8]. Per introdurlo nell'orecchio seguite i passi seguenti:

- **1.** Ruotate l'Archetto leggermente in avanti.
- **2.** Piazzate lo Speaker [5] con dolcezza all'inizio del canale uditivo.
- **3.** Ruotate l'Archetto [8] indietro e trovate la migliore posizione dietro l'orecchio.
- 4. Per passare de un orecchio all'altro, ruotate il Braccio Multifunzioni [7] verso il basso e ruotate l'Archetto [8] dalla parte opposta.

Agganciate l'Auricolare agli indumenti

Il Braccio Multifunzioni può anche essere utilizzato per portare l'Auricolare in diversi modi (senza Archetto). Per agganciarlo agli indumenti, seguite le indicazioni seguenti:

- **1.** Ruotate il Braccio Multifunzioni [7] nella stessa direzione del microfono [6].
- 2. Usate il Braccio Multifunzioni [7] e il corpo dell'Auricolare come un clip per agganciare l'Auricolare agli indumenti.

Usate il filo del Auricolare per trasportarlo

Il filo del Auricolare [9] può essere usato per portare l'Auricolare assieme al telefonino (archetto non montato). Per mettere il filo del Auricolare sul Auricolare [9], seguite i seguenti passi:

- 1. Ruotate il Braccio Multifunzioni [7] fino a che si trovi nella direzione op-posta al microfono del Auricolare [8].
- **2.** Agganciate il Braccio Multifunzioni [7] al jack del filo del Auricolare [9].

4. USO GENERALE

Accendere e spegnere l'Auricolare

Per accendere l'Auricolare, premere per circa 3 secondi il Tasto On/Off [2], fino a sentire una serie di suoni. La Spia Luminosa [2] emetterà un bagliore per circa 1 secondo e dopodiché inizierà a lampeggiare. Per spegnere l'Auricolare, premere per 3 secondi il Tasto On/Off [2] fino a che non si sentirà una serie di suoni. La Spia Luminosa lampeggerà, e poi l'Auricolare si spegnerà.

Cambiare Volume

Per aumentare il volume, durante una chiamata, premere il tasto Vol+ [3]. Per diminuire il volume, premere il tasto Vol- [4]. L'Auricolare memorizzerà tutti i volumi anche quando è spento.

Accettare / Rifiutare una chiamata

Quando suona il telefonino, (il suono si può anche sentire nell'Auricolare), premere brevemente il tasto multifunzione una volta [2] per accettare la chiamata. Per rifiutare la chiamata, premere per 1 secondo il tasto multifunzione [2].

Fare una telefonata dal telefonino

Comporre il numero normalmente con il vostro telefonino. Se l'Auricolare è acceso e il telefonino è stato associato correttamente, trasferirà la chiamata al vostro Auricolare.

Iniziare una telefonata con la Chiamata a voce

Si può iniziare la funzione Chiamata a voce dall'Auricolare (il telefonino deve avere la funzione "chiamata a voce" e si devono registrare le voci). Per attivare questa funzione, premere brevemente il tasto multifunzione [2]. In seguito si potrà dire il nome della persona alla quale si vuole telefonare, e cosi dare inizio alla telefonata.

Finire una telefonata

Premere brevemente il tasto multifunzione [2] durante una chiamata e si concluderà la telefonata.

Sconnettarsi dal telefonino*

Per ridurre il consumo della batteria, si può volere sconnettere l'Auricolare dal telefonino. Per far questo, premete 3 volte il tasto multifunzione sull'Aurico-lare quando non è attiva nessuna chiamata. Se volete rispondere a una chiamata, dovrete prima riconnettere l'Auricolare. Per far questo, premete ancora 1 volta il tasto multifunzione sull'Auricolare.

^{*} Le caratteristiche contrassegnate da un asterisco funzionano solo con i telefonini Bluetooth che supportano il profilo hands-free. Oggi, la maggior parte dei telefonini Bluetooth supportano questo profilo.

Durata della batteria

Per conservare la batteria, l'Auricolare possiede una funzione auto-sleep. Questa funzione spegne l'Auricolare dopo 12 ore di inazione. Se l'Auricolare si trova in auto-sleep, si può riaccendere normalmente un'altra volta. Quando alla batteria rimane solo un 10% di carica, l'Auricolare produrrà un suono di avvertimento ogni volta che finisce una chiamata.

Reiniziare l'Auricolare

Se l'Auricolare non risponde, provate a ricaricarlo durante alcuni secondi. Dovrebbe funzionare di nuovo normalmente.

5. MENU VOCALE

L'innovativo ed esclusivo menu vocale consente di gestire le funzioni degli auricolari in modo più naturale e intuitivo.

Per accedere al menu, è sufficiente premere, in modalità normale (acceso), uno qualsiasi dei tasti volume. Per andare avanti o indietro, premere i tasti volume; ascoltare le opzioni del menu e premere il pulsante multifunzione per selezionare l'opzione desiderata. Per uscire dal menu, attendere semplicemente 20 secondi.

7. SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Suggerimenti
L'Auricolare non si accende	· La Batteria può essere scarica. Provate a ricaricare l'Auricolare.
Accoppiamento infruttuoso	Avvicinare ulteriormente il telefonino all'Auricolare durante il processo di Accoppiamento. Assicuratevi che il telefonino sia correttamente nella funzione Bluetooth. Alcuni apparati elettrici, come i forni a microonde, creano un campo elettrico rumoroso, rendendo difficile la comunicazione tra l'Auricolare ed il telefonino. Allontanarsi da questi apparati e riprovare.
Accoppiamento corretto ma le chiamate non si sentono nell'auricolare	· Assicurarsi che il telefonino sia acceso e pronto a le chiamate non si sentono collegarsi con l'Auricolare. Leggere il manuale di nell'Auricolare istruzioni del telefonino per sapere come procedere.
L'Auricolare non risponde più quando si premono i tasti	Assicurarsi che la batteria dell'Auricolare sia carica. Provare a reiniziare l'Auricolare seguendo le istruzioni riportate nel capitolo 'Reiniziare l'Auricolare'

6. CONFIGURAZIONI AVANZATE

Per attivare le funzioni delle configurazioni avanzate premere i tasti Vol+ [3], Vol- [4] e il tasto multifunzione [2] fino a che la Spia Luminosa lampeggi. (si sentiranno una serie di 4 suoni). Rifare lo stesso per ritornare al menu principale (si perderanno tutte le funzioni delle configurazioni avanzate). Consultare la Tavola Riassuntiva dei Comandi per conoscere i comandi disponibili nelle Configurazioni Avanzate.

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Contatti

Si prega di contattare SouthWing in caso di domande o proposte di miglioramento indicando il numero di serie del suo prodotto.

Email: customer.service@south-wing.com

Nota:

Per ciò che riguarda le garanzie, si prega di riportare il prodotto al negozio dove è avvenuto il suo acquisto.

Manutenzione della Batteria

La batteria dell'Auricolare durerà a lungo se si seguono le seguenti istruzioni:

- · Non utilizzare nessun altro dispositivo per ricaricare l'Auricolare se non quelli forniti da SouthWing per questo prodotto.
- · Non caricate l'Auricolare all'esterno.

- · Non caricate l'Auricolare se la temperatura ambiente è superiore ai 45 gradi Celsius o inferiore ai 10 gradi Celsius.
- · Non caricare l'Auricolare per lunghi periodi, una carica eccessiva riduce la vita della batteria.

Istruzioni per un Uso Sicuro

- · Utilizzare il prodotto solo seguendo le istruzioni riportate in questo Manuale. Utilizzare questo prodotto senza seguire queste direttive può provocare danni. Inoltre, qualsiasi uso improprio del prodotto renderà nulla la garanzia.
- · Non utilizzare il prodotto in ambienti dove possa entrare in contatto con liquidi, sia esposto a forte umidità o a temperature troppo basse o troppo alte.
- · Non mettere il prodotto nel fuoco, perché esso può esplodere causando danni o addirittura la morte.
- Non utilizzare il prodotto in aree dove è proibito l'uso di radiotrasmittenti (es. aerei e ospedali) o vicino a dispositivi sensibili che possono essere danneggiati dalle radiotrasmittenti (es. pacemakers).
- · Non cercare di revisionare da soli il prodotto. Se il prodotto richiede una revisione, deve essere effettuata da una persona qualificata.
- · Se il prodotto si sporca, deve essere pulito con un panno morbido. Non utilizzare detergenti,

perché possono rovinare le plastiche, l'elettronica o la batteria. · L'uso di questo prodotto durante la guida può ridurre la capacità di reazione

- · In determinati paesi, utilizzare l'Auricolare senza fili mentre si guida è proibito. Per cui, è necessario consultare le autorità locali per conoscere la vigente legislazione.
- Dato che questo prodotto contiene degli elementi che possono essere pericolosi, mantenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- · Utilizzare esclusivamente accessori, il caricatore e l'alimentatore approvati da SouthWing. L'uso di caricatori o alimentatori diversi o la loro modifica, può provocare danni al prodotto e originare un rischio di scarica elettrica.

Attenzione: un uso prolungato dell'auricolare con un volume troppo alto potrebbe causare danni all'udito.

Limite di Garanzia

SouthWing garantisce questo prodotto, per quello che riguarda la sua struttura e materiali, per un periodo di 2 anni. Se in questo periodo il prodotto si guasta, nonostante un suo uso normale, si prega di riportare il prodotto dove si è acquistato. A discrezione di SouthWing, il prodotto difettoso sarà sostituito o riparato senza alcun costo in conformità alle condizioni qui sotto riportate.

Condizioni

- 1. Perché la garanzia sia valida, è necessario presentare lo scontrino originale della data d'acquisto con il numero di serie ed i dati del fornitore indicati chiaramente. SouthWing si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia se questi documenti non vengono presentati.
- 2. Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà coperto dalle stesse condizioni di garanzia fino al termine del periodo di garanzia o per 90 giorni (il periodo più lungo).
- **3.** La garanzia per la riparazione o per la sostituzione non copre il deterioramento del prodotto dovuto a normale usura, cattivo uso, utilizzazione non conforme a quanto indicato nel manuale, incidente, modifica o regolazioni, disastri naturali o danni provocati da contatto con liquidi.
- 4. Solo personale qualificato autorizzato da SouthWing può riparare questo prodotto. La riparazione eseguita da persone non autorizzate annulla la validità della garanzia.
- 5. A discrezione di SouthWing, un'unità difettosa sarà riparata o sostituita. Se la riparazione non è possibile, SouthWing si riserva il diritto di sostituire il prodotto danneggiato con un altro di valore equivalente.
- **6.** SouthWing non offre nessun'altra garanzia scritta o orale. Per l'estensione permessa dalle leggi locali, qualsiasi garanzia,

condizione, commercializzazione o attitudine per un proposito specifico è limitata alla durata della garanzia sopra citata.

7. Per l'estensione permessa dalle leggi locali, SouthWing non si fa responsabile di nessun incidente o danni, di qualsiasi natura essi siano, includendo ma non limitandosi alla perdita di benefici.

Alcuni paesi o stati non permettono l'esclusione o la limitazione di danni accessori o indiretti o la limitazione della durata delle garanzie tacite. Ciò può significare che la limitazione o l'esclusione sopra citate possano non essere applicabili al suo caso concreto.

Questa garanzia non interessa lo statuto dei diritti del consumatore sotto l'applicazione delle leggi locali vigenti, così come il diritto del consumatore nei confronti del venditore conseguente al contratto di compravendita.

9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente SouthWing S.L., dichiara che questo Bluetooth Headset è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CF.

Per ulteriori informazioni visitare l'indirizzo:

http://www.south-wing.com

Questo dispositivo non ha limitazioni d'uso nella UE

C€ 0341



Il presente prodotto rispetta la direttiva 2002/96/EC in merito ai RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COMANDI

1. Menu principale

COME FARE?	AZIONE	RISPOSTA DELL' AURICOLARE
Accendere	Quando è spento, mantenere pre- muto l'interruttore il tasto multifun- zione per 3 secondi	L'auricolare si accende e la luce lam- peggia in verde
Spegnere	Quando è acceso, mantenere pre- muto l'interruttore il tasto multifun- zione per 3 secondi	La luce lampeggia in verde tre volte al secondo, per due secondi, dopo di che l'Auricolare si spegne
Abbassare il volume	Durante una chiamata, premere diverse volte il pulsante Vol+	Ogni volta che viene premuto si sen- tirà un bip con un volume maggiore
Volume down	Durante una chiamata, premere diverse volte il pulsante Vol-	Ogni volta che viene premuto si sentirà un bip con un volume minore
Attivare la moda- lità di associazione	Quando è spento, mantenere pre- muto il pulsante il tasto multifun- zione per cinque secondi e consul- tare le istruzioni di associazione del telefonino	La luce dell'auricolare lampeggia in verde due volte al secondo e si sentono alcuni bip
Accettare una chiamata	Con una chiamata entrante, preme- re una volta il tasto multifunzione	L'auricolare risponde alla chiamata
Rifiutare una chiamata ¹	Con una chiamata entrante, mante- nere premuto per un secondo il tasto multifunzione	L'auricolare rifiuta la chiamata
Realizzare una chiamata con comando vocale ²	Quando è acceso, premere una volta il tasto multifunzione	L'auricolare emette alcuni bip e il telefonino attiva la funzione di chia- mata con comando vocale
Terminare una chiamata	Durante una chiamata premere una volta il tasto multifunzione	L'auricolare termina la chiamata in corso
Scollegarsi dal telefono 1	Quando è acceso premere tre volte il tasto multifunzione	L'auricolare si scollega dal telefonino
Collegarsi al telefono ¹	Quando non è collegato, premere una volta il tasto multifunzione	L'auricolare si collega al telefonino
Inizio menu vocale	In modalità ON, premere il tasto Vol+ o Vol-	Gli auricolari annunciano il comando vocale con opzione di default
Fine menu vocale	Nel menu vocale, attendere che l'opzione venga ripetuta una volta. Il menu si chiude automaticamente (circa 15 secondi)	Gli auricolari entrano in modalità ON stand-by

2. Menu ampliato

COME FARE?	AZIONE	RISPOSTA DELL' AURICOLA
Attivare / Disattivare il menu ampliato	Quando è acceso premere i pulsanti Vol+, Vol- e il tasto multifunzione per un secondo	La luce dell'auricolare lampeggia tr volte al secondo per tre secondi e sentono dieci bip
Silenziare il microfono	Durante una chiamata premere due volte il tasto multifunzione	Il microfono viene silenziato e si ascolta un bip periodico
Riattivare il microfono	Durante una chiamata con il microfono silenziato premere due volte il tasto multifunzione	Il microfono viene riattivato
Trasferire una chiamata al telefonino 1	Durante una chiamata premere tre volte il tasto multifunzione	La conversazione continua nel telefonino
Trasferire di nuovo la chiamata all'auricolare 1	Durante una chiamata nel telefonino premere una volta il tasto multifunzione	La conversazione continua nell'aur colare
Richiamare l'ultimo numero ¹	Quando è acceso premere due volte il tasto multifunzione	Il telefonino compone di nuovo il numero da chiamare
Controllare il livello della batteria	Quando è acceso premere quat- tro volte il tasto multifunzione	Una serie di bip indica le ore di conversazione rimanenti
Attivazione della funzione di risposta automatica	Quando è acceso, mantenere premuto per un secondo il tasto multifunzione, il pulsante Vol+ e il pulsante Vol-	Seleziona la funzione di risposta automatica
Entrare nel menu melodie	Quando è acceso mantenere premuto o il pulsante Vol+ o Vol- per cinque secondi	Accede all'elenco di melodie
Consultare le diverse melodie	Entrare nel menu delle melodie	Scorre l'elenco di melodie
Selezionare una melodia	Nel menu delle melodie pre- mere una volta il tasto multi- funzione	Selezionare una melodia per l'auri- colare
Scambiare i pulsanti Vol+ e Vol-	Nel menu della melodia pre- mere due volte il tasto multi- funzione	Scambiare i pulsanti Vol+ e Vol-

¹ Solo per telefonini che supportano la modalità di Handsfree 2 Solo per telefonini che supportano la funzione di chiamata mediante comando vocale

NEDERLANDS

HANDIFIDING

SH440

Bluetooth® draadloze headset

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	53
1. De headset opladen	53
2. De headset paren met de mobiele telefon	53
3. De headset dragen	54
4. Algemeen gebruik	54
5. Spraakmenu	56
6. Uitgebreid menu	56
7. Storingen opsporen en verhelpen	56
8. Aanvullende informatie	57
9. Overeenkomstigheidsverklaring	59
Beknopte Commandotabel	60

Opmerking:

U wordt verzocht de "Veiligheidsvoorschriften" en "Garantiebeperkingen" aandachtig door te lezen alvorens de headset in gebruik te nemen.

INLEIDING

Wij willen u bedanken voor uw keuze voor een Bluetooth® product van SouthWing.

duct van Southwing.
Deze handleiding geeft alle benodigde informatie voor het gebruik en onderhoud van het product.
Alle belangrijke informatie over uw SouthWing product kunt u vinden in de sectie ondersteuning op onze website:

www.south-wing.com

1. DE HEADSET OPLADEN

U moet eerst de batterij van uw headset opladen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- **1.** Steek de voeding in een stopcontact.
- 2. Steek de stekker van de voeding in de USB oplaadpoort [1]. Het indicatielampje [2] brandt groen om aan te geven dat de batterij opgeladen wordt.
- **3.** Zodra het indicatielampje [2] uit gaat, is de headset volledig opgeladen en kan deze uit het stopcontact worden gehaald.

Let op:

- · De headset werkt niet tijdens het opladen.
- · Als het indicatielampje [2] tijdens het opladen uit blijft, betekent dit dat de batterij volledig opgeladen is en niet verder opgeladen hoeft te worden.
- \cdot Laat de headset niet te lang opladen om de levensduur van de batterij te verhogen.
- · De optimale batterijcapaciteit wordt

na twee of drie complete oplaad-/ont-laadcycli bereikt.

· Als de batterij helemaal leeg is, duurt het ongeveer vier uur om de headset volledig op te laden.

2. DE HEADSET PAREN MET DE MOBIELE TELEFOON

Automatisch paren

Voor meer gebruiksgemak beschikt de headset over een automatische paarfunctie die ervoor zorgt dat wanneer u de headset voor de eerste keer aanzet, de set al in de paarmodus staat (u hoort tevens een aantal piepjes). Hierna gaat u als volgt te werk:

- 1. Zet de mobiele telefoon in de paarmodus (zie de aanwijzingen die bij uw telefoon meegeleverd zijn). Zorg dat de mobiele telefoon binnen 1 meter afstand van de headset is.
- 2. Voer de PIN-code in: 0000. Is het paren gelukt, dan knippert het indicatielampje [2] één keer per 3 seconden.

Normaal paren

U dient de onderstaande stappen te volgen om de headset met een andere mobiele telefoon te paren. U kunt de headset met 3 telefoons paren.

- 1. Zorg dat de headset uit staat.
- 2. Druk op de aan/uittoets [2] en houd deze 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje [2] twee keer per seconde knippert (u hoort

gelijktijdig een aantal piepjes). Vervolgens sluit u de normale procedure voor het paren af door de punten 1 en 2 onder automatisch paren te volgen

3. DE HEADSET DRAGEN

U kunt de headset bij beide oren opdoen en deze op verschillende manieren dragen dankzij de draaibare multifunctionele arm [7].

De headset zonder de oorhaak opdoen

U kunt de headset zonder oorhaak opdoen. Hiertoe:

- 1. Draait u de multifunctionele arm [7] omlaag totdat deze net als een headset met kabels op het oor bliift zitten.
- **2.** Plaats de speaker [5] voorzichtig in het oorkanaal.
- **3.** Tot slot zoekt u de meest comfortabele positie door de headset naar voren en naar achteren te draaien.

De headset met oorhaak opdoen

De oorhaak kan ook voor optimaal comfort gebruikt worden. Om de oorhaak te monteren draait u de multifunctionele arm [7] omhoog en schuift u deze in de bus van de oorhaak [8]. U plaatst de haak als voldt op het oor:

- **1.** Draai de oorhaak [8] iets naar voren.
- **2.** Plaats de speaker [5] voorzichtig in het oorkanaal.
- 3. Draai de oorhaak [8] naar ach-

ter en zorg dat deze goed achter het oor komt te zitten.

4. Om van oor te wisselen draait u de multifunctionele arm [7] gewoon omlaag en de oorhaak [8] naar de andere kant.

De headset op uw kleding bevestigen

De multifunctionele arm kan ook gebruikt worden om de headset op meerdere manieren comfortabel te dragen (zonder oorhaak). Om deze op uw kleding te bevestigen gaat u als volgt te werk:

- **1.** Draai de multifunctionele arm [7] in dezelfde richting als de microfoon [6].
- 2. Gebruik de multifunctionele arm [7] en het huis van de headset als klem om de headset op uw kleding vast te maken.

Het koord om de headset te dragen

Het koord [9] kan ook gebruikt worden om de headset met uw mobiele telefoon te dragen (zonder oorhaak). Om de headset aan het koord [9] vast te maken gaat u als volgt te werk:

- 1. Draai de multifunctionele arm [7] totdat deze in tegengestelde richting van de microfoon van de headset [6] komt te zitten.
- **2.** Bevestig de multifunctionele arm [7] aan de bus van het koord [9].

4. ALGEMEEN GEBRUIK

De headset aan- en uitzetten

Om de headset aan te zetten

drukt u op de aan/uit-toets [2] en houdt u deze ca. 3 seconden ingedrukt totdat er een aantal piepjes klinken. Het indicatielampje [2] flikkert 1 seconde en begint vervolgens te knipperen. Om de headset uit te zetten drukt u op de aan/uit-toets [2] en houdt u deze ca. 3 seconden ingedrukt totdat er een aantal piepjes klinken. Het indicatielampje knippert voordat de headset uit gaat.

Volume instellen

Om het volume hoger te zetten terwijl tijdens het gesprek, drukt u op de toets Vol+ [3]. Om het volume lager te zetten drukt u op de toets Vol- [4]. De headset slaat alle volumeinstellingen op zelfs als deze uitgeschakeld is.

Een gesprek aannemen / weigeren*

Als de telefoon gaat (de beltoon is in de headset te horen), drukt u één keer kort op de multifunctionele toets [2] om het gesprek aan te nemen. Druk op de multifunctionele toets [2] en houdt deze 1 secon-de ingedrukt om een gesprek te weigeren.
Opbellen via de mobiele telefoon Kies het nummer zoals met de telefoon. Als de headset aan staat en de telefoon poed gepaard is, zal de telefoon het gesprek naar de headset doorgeven.

Opbellen middels voice dialing

U kunt de functie voice dialing van de headset starten (de

telefoon moet voice dialing ondersteunen en er moeten stemidentificatielabels ingevoerd worden). Om deze functie te activeren drukt u kort op de multifunctionele toets [2]. U kunt nu de naam van de persoon die u wilt bellen inspreken waarna het nummer gebeld wordt.

Een gesprek beëindigen

Druk tijdens een gesprek kort op de multifunctionele toets [2] waarna het gesprek afgesloten wordt.

De headset van de telefoon loskoppelen *

U wilt de headset misschien van de telefoon afkoppelen om bijvoorbeeld het stroomverbruik van de batterij te verminderen. Druk hiertoe 3 keer op de multifunctionele toets op de headset als deze zich niet in een actief gesprek bevindt. Als u een telefoontje wilt beantwoorden dient u eerst de headset opnieuw aan te sluiten. Druk hiertoe nogmaals op de multifunctionele toets van de headset.

Levensduur van de batterij

De headset beschikt over een auto-sleep functie om de levensduur van de batterij te verlengen. Deze functie schakelt de headset uit als deze na 12 uur niet gebruikt is. De headset kan vanuit de auto-sleep stand weer normaal aangezet worden.

Als de lading van de batterij nog maar 10% is, laat de headset

^{*} De kenmerken die met een asterisk gemarkeerd zijn, werken alleen met Bluetooth telefoons die handenvrij bellen ondersteunen. Tegenwoordig ondersteunen bijna alle Bluetooth telefoons dit profiel.

iedere keer nadat een gesprek beëindigd is een aantal waarschuwingstonen horen.

De headset resetten

Als de headset niet reageert, laat deze dan een paar seconden opladen. Hierna dient de headset weer gewoon te werken.

5. SPRAAKMENU

Met het vernieuwend en exclusief spraakmenu kunnen de kenmerken van de headset op een meer natuurlijke en intuïtieve wijze worden beheerd. Voor toegang tot het menu is het enkel vereist in normale modus (ingeschakeld) een volumetoets in te drukken. Voor vooruit of achteruit, druk de volumetoetsen in, elke optie van het menu wordt ontvangen, druk de multifunctieknop in om deze te selecteren. Om het menu te verlaten, wacht gewoonweg 20 seconden.

6. STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN

Storing	Mogelijke oplossingen	
Headset gaat niet aan	· De batterij van de headset is wellicht leeg. Probeer de headset op te laden.	
Het paren van de toestellen is niet gelukt	Zorg dat de afstand tussen de telefoon en de headset tijdens het paren kleiner is. Let erop dat de mobiele telefoon in de juiste Bluetooth-stand staat. Sommige elektrische apparaten, zoals bv. magnetrons, veroorzaken ruis in de elektrische omgeving die de communicatie tussen de headset en de telefoon bemoeilijkt. Ga buiten bereik van di soort apparaten staan en probeer het opnieuw.	
Het paren van de toestellen is gelukt, maar u hoort de telefoon niet op de headset overgaan	· Zorg dat de telefoon aan staat en gereed is om de headset aangesloten te worden. Raadpleeg de handleiding over hoe u dit moet doen.	
De headset reageert niet meer op drukken	Controleer of de batterij van de headset geladen is Probeer de headset te resetten volgens de aanwijzir	

in 'De headset resetten'

5. UITGEBREID MENU

Om de uitgebreide menufuncties te activeren drukt u op de toetsen Vol+ [3], Vol- [4] en multifunctionele [2] en houdt u deze ingedrukt totdat het indicatielampie knippert. (er klinken 4 piepjes). Op dezelfde wijze keert u naar het hoofdmenu terug (alle instellingen van de uitgebreide menufuncties gaan verloren). Zie de commando's die in het uitgebreide menu beschikbaar zijn.

7. AANVULLENDE INFORMATIE

Contacten

Als u vragen of suggesties voor verbeteringen heeft, kunt u via het onderstaande adres contact met SouthWing opnemen.

Email: customer.service@south-wing.com

Let op:

Wat garantiezaken betreft: breng het product terug naar de winkel waar u de headset heeft gekocht.

Onderhoud van de batterijen

Uw headsetbatterij heeft een lange levensduur, mits u de volgende richtlijnen in acht neemt:

- Laad uw headset uitsluitend op met de door SouthWing bijgeleverde producten.
- · Laad uw headset niet buiten op
- · Laad uw headset niet op als de omgevingtemperatuur boven de 45 graden Celsius of onder de 10

graden Celsius is

· Laat uw headset niet langdurig aangesloten op de lader, daar overlading de levensduur van de batterijen verkort

Veiligheidsvoorschriften

- · Neem te allen tijde de aanwijzingen uit de handleiding in acht. Indien deze aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit schade veroorzaken. Bovendien geldt de garantie niet als het product niet volgens de normen uit deze handleiding wordt gebruikt.
- · Gebruik het product niet in een omgeving waar het in contact kan komen met vloeistoffen, bloot kan staan aan een hoge luchtvochtigheid of extreme temperaturen.
- Werp het product niet in het vuur. Het kan exploderen, wat verwondingen kan veroorzaken of dodelijk kan zijn.
- Gebruik het product niet waar het gebruik van radiozenders is verboden (bv. in vliegtuigen en ziekenhuizen) of dichtbij apparatuur die gevoelig is voor radiogolven (bv. pacemakers).
- · Probeer dit product niet zelf te repareren. Indien het product gerepareerd dient te worden, moeten de reparaties door een erkende reparateur worden uitgevoerd.
- · Indien het product vuil is, moet het met een zachte doek worden gereinigd. Gebruik geen schoonmaakmiddelen; hierdoor kunnen het plastic, elektronische onderdelen of de batterij beschadigd raken. · Indien u dit product gebruikt

56

op de knop

terwijl u autorijdt, kan dit uw reactievermogen verlagen.

- Vergeet niet dat het gebruik van draadloze headsets onder het rijden verboden is in bepaalde landen. Controleer om die reden eerst de locale wetten voordat u het product gebruikt terwijl u rijdt.
- · Houd dit product uit de buurt van kinderen, aangezien het onderdelen bevat die letsel kunnen veroorzaken als deze worden ingeslikt.
- Gebruik alleen de door SouthWing goedgekeurde voeding en accessoires. Gebruik van een andere voedingseenheden of laders, of het sleutelen aan deze twee onderdelen kan het product schaden of elektrocutiegevaar inhouden.

Waarschuwing: een langdurend gebruik van de headset op een hoog geluidsniveau kan het gehoor beschadigen.

Garantie

SouthWing biedt 2 jaar garantie op defecten van het product m.b.t vakmanschap en materiaal. Breng het product a.u.b. terug naar uw verkooppunt indien het storingen vertoont binnen deze periode en onder normale gebruiksomstandigheden. SouthWing zal de defecte producten in dat geval gratis vervangen of repareren, mits aan onderstaande garantievoorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

1. Voor de geldigheid van deze garantie moet de originele en van

een datum voorziene aankoopbon worden overhandigd, waarbij het serienummer en de dealerinformatie duidelijk zijn vermeld. SouthWing behoudt zich het recht voor garantieverlening te weigeren als deze aankoopbon niet overlegd kan worden.

- 2. Alle gerepareerde of vervangen producten vallen onder dezelfde garantievoorwaarden, tot aan het verlopen van de oorspronkelijke garantieperiode of na 90 dagen (de datum die het laatst valt).
- 3. De garantie dat het artikel gratis wordt gerepareerd of vervangen dekt geen defecten die te wijten zijn aan normale slijtage, verkeerd gebruik, gebruik dat tegen de normen uit de handleiding ingaat, ongelukken, wijziging of aanpassing, natuurkrachten of schade door contact met vloeistoffen.
- **4.** Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door personeel dat door SouthWing is erkend. Deze garantie komt te vervallen indien anderen hebben geprobeerd het product te repareren.
- **5.** SouthWing zal defecte producten vervangen of repareren. Indien reparatie onmogelijk blijkt, behoudt SouthWing zich het recht voor het defecte product te vervangen door een ander product van vergelijkbare waarde.
- **6.** SouthWing biedt geen verdere uitdrukkelijke garantiefaciliteiten, schriftelijk noch mondeling. Voor zover bepaald door de lokale wetgeving, is elke impliciete

garantie van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, of geschiktheid voor bepaalde doeleinden beperkt tot de hierboven beschreven garantieduur.

7. Voor zover bepaald door de lokale wetgeving, is SouthWing niet aansprakelijk voor enige incidentele of vervolgschade van welke aard dan ook, inclusief doch niet beperkt tot winstverlies of commerciële schade.

Sommige landen of staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele of vervolgschade, of de beperking van de duur van de geïmpliceerde garanties niet toe. Dit kan inhouden dat bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

Deze garantie is niet van invloed op het wettelijke recht van de consument indien de van toepassing zijnde lokale wetgeving van kracht is, noch op de consumentenrechten t.o.v. de dealer die voortkomen uit hun verkoop/koopcontract.

8. OVEREENKOMSTIGHEIDS-VERKLARING

Hierbij verklaart SouthWing S.L., dat het toestel Bluetooth Headset in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG Voor meer informatie raadpleeg alstublieft:

http://www.south-wing.com

Dit toestel heeft geen gebruiksbeperkingen in de EU

C€ 0341



Dit product voldoet aan de WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)richtlijn voor de afvalverwerking van gebruikte elektronica. 2002/96/EC

58

BEKNOPTE COMMANDOTABEL

1. Hoofdmenu

HOE?	ACTIE	REACTIE HEADSET
Aanzetten	In stand OFF op de multifunctione- le toets drukken en 3 seconden ingedrukt houden	Headset schakelt in en het lampje knippert groen.
Uitzetten	In stand ON op de multifunctionele toets drukken en 3 seconden inge- drukt houden	Groen lampje knippert 3 keer per seconde gedurende 2 sec en de headset schakelt uit
Volume hoger	Tijdens het gesprek herhaaldelijk op toets Vol+ drukken	Bij elke keer drukken hoort u een sterker en hoger piepje
Volume lager	Tijdens het gesprek herhaaldelijk op toets Vol- drukken	Bij elke keer drukken hoort u een zachter en lager piepje
Paarfunctie	In stand OFF op de multifunctione- le toets drukken en 5 seconden ingedrukt houden, en de aanwijzin- gen omtrent paren van uw telefoon raadplegen	Headset knippert groen twee keer per seconde en u hoort een reeks piepjes
Gesprek aannemen	Tijdens inkomend gesprek één keer op de multifunctionele toets drukken	Headset neemt gesprek aan
Gesprek weigeren ¹	Tijdens inkomend gesprek op de multifunctionele toets drukken en deze 1 sec ingedrukt houden	Headset weigert het gesprek
Voice-dialling ²	In stand ON één keer op de multi- functionele toets drukken	Headset geeft een reeks piepjes af en de mobiele telefoon start het voice-dialling commando
Gesprek beëindigen	Tijdens een gesprek één keer op de multifunctionele toets drukken	Headset beëindigt het lopende gesprek
Van telefoon afkoppelen ¹	In stand ON 3 keer op de multi- functionele toets drukken	Headset wordt van de telefoon afgekoppeld
Op telefoon aansluiten 1	Bij afgekoppeld apparaat één keer op de multifunctionele toets drukken	Headset wordt op de telefoon aangesloten
Start Spraakmenu	In ON-toestand druk ofwel Vol+ of Vol- Knop in	Headset meldt stemidentificatielabel met systeemgekozen waarde
Einde Spraakmenu	In Spraakmenu, wacht tot de optie eenmaal herhaald wordt en het menu wordt automatisch beëindigd (ca. 15 seconden)	Headset gaat naar modus stand-by

2. Uitgebreid menu

HOE?	ACTIE	REACTIE HEADSET
Uitgebreid menu activeren/deactiveren	In stand ON state op de toet- sen Vol+, Vol- en multifunctio- nele en 1 sec ingedrukt houden	Headset knippert 3 keer per seconde gedurende 3 seconden en u hoort een reeks van 10 piepjes
De microfoon op mute zetten	Tijdens het gesprek twee keer op de multifunctionele toets drukken	Microfoon is tijdelijk uitgeschakeld en van tijd tot tijd hoort u een piepje
De microfoon weer inschakelen	Tijdens het gesprek met de mic- rofoon op mute twee keer op de multifunctionele toets drukken	Microfoon is weer ingeschakeld
Gesprek naar mobiele telefoon doorgeven ¹	Tijdens een gesprek 3 keer op de multifunctionele toets drukken	Gesprek gaat via mobiele telefoon verder
Gesprek terug naar headset doorgeven ¹	Tijdens een gesprek met de mobiele telefoon één keer op de multifunctionele toets drukken	Gesprek gaat via headset verder
Laatste nummerherhaling ¹	In stand ON twee keer op de multifunctionele toets drukken	Mobiele telefoon herhaalt het laatst gekozen nummer
Batterijen controleren	In stand ON 4 keer op de mul- tifunctionele toets drukken	Een aantal reeksen piepjes geeft de resterende gesprekstijd in uren aan
Automatische opneemfunctie activeren	In stand ON op de toetsen multifunctionele, Vol+ en Vol- drukken en 1 sec ingedrukt houden	Automatische opneemfunctie is geactiveerd
Beltonen kiezen	In stand ON op een van de toetsen Vol+ of Vol- drukken en 5 sec ingedrukt houden	Toegang tot de lijst met beltonen
Verschillende beltonen controleren	In beltoonmenu	In de lijst met beltonen omhoog en omlaag gaan
Beltoon kiezen	In beltoonmenu één keer op de multifunctionele toets drukken	Beltoon voor headset wordt gekozen
De toetsen Vol+ en Vol- omwisselen	Druk in het beltonenmenu twee keer op de multifunctio- nele toets	De Vol+ en de Vol- toetsen zijn omgewisseld

Alleen bij mobiele telefoons die de hands-free modus ondersteunen
 Alleen bij mobiele telefoons die voice dialling ondersteunen

PORTUGUÊS

GUIA DO UTILIZADOR

SH440

Auricular sem fios Bluetooth®

ÍNDICE

Introdução	63
1. Carregar o Auricular	63
2. Emparelhar o Auricular	63
3. Utilizar e transportar o Auricular	64
4. Utilização geral	65
5. Menu de voz	66
6. Menu alargado	66
7. Resolução de problemas	66
8. Informações complementares	67
9. Declaração de conformidade	69
Quadro Síntese de Funções	70

Nota:

Antes de utilizar o Auricular, leia atentamente os Capítulos "Conselhos de segurança para o utilizador" e "Garantia limitada".

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido um produto Bluetooth® SouthWing. O presente Guia do utilizador fornece-lhe toda a informação de que precisa sobre a utilização e manutenção deste produto. Todas as informações relevantes sobre este produto SouthWing poderão ser encontradas na secção de apoio do nosso Site: www.south-wing.com

1. CARREGAR O AURICULAR

É necessário carregar a bateria do Auricular. Proceda do seguinte modo:

- 1. Ligue o carregador à corrente.
- 2. Ligue o conector do carregador no suporte do posto de carga USB [1]. A luz indicadora [2] fica verde, indicando que a bateria do Auricular está a carregar.
- ria do Auricular está a carregar.

 3. Quando a luz indicadora se desliga [2], significa que o Auricular está completamente carregado e pode ser desligado da corrente.

Nota:

- · O Auricular não funciona, enquanto está a carregar.
- Se a luz indicadora [2] continuar desligada enquanto carrega, tal significa que a bateria está completamente carregada, não necessitando de mais carga.
 Para maximizar a durabilidade da
- bateria, não deixe o Auricular a carregar durante longos períodos de tempo.
- · A capacidade total da bateria será atingida após dois ou três ciclos completos de carga/descarga.

 Quando a bateria está descarregada, serão necessárias cerca de quatro horas para carregar completamente o Auricular.

2. EMPARELHAR O AURICULAR

Emparelhar automático

Para maior comodidade, este Auricular tem uma função de emparelhar automático. Assim, quando ligar o Auricular pela primeira vez, estará já no modo de emparelhar (ouvirá, também, uma série de toques). Em seguida, proceda do seguinte modo:

- 1. Coloque o telemóvel no modo "Emparelhar" (Consulte as instruções que acompanham o telemóvel). Certifique-se que o telemóvel não está a uma distância superior a 1 metro do Auricular.
- 2. Introduza o número PIN: 0000. Se o emparelhamento tiver sido concluído com êxito, a luz indicadora [2] piscará de 3 em 3 segundos.

Emparelhar normal

Se desejar emparelhar o Auricular com outro telemóvel, proceda do seguinte modo. O Auricular pode ser emparelhado com 3 equipamentos, no máximo.

- **1.** Verifique se o Auricular está desligado.
- 2. Prima a tecla On/Off [2] durante cerca de 5 segundos até que a luz indicadora [2] pisque duas vezes por segundo (ouvir-se-á também uma série de toques). Em seguida, efectue o processo

normal de emparelhamento, seguindo os pontos 1 e 2 do "Emparelhar automá-tico".

3. UTILIZAR E TRANSPORTAR O AURICULAR

O Auricular pode ser usado em qualquer ouvido e transportado de várias maneiras, utilizando a haste rotativa multi-funções [7].

Utilizar o Auricular sem o gancho do ouvido

- O Auricular pode ser utilizado sem o gancho do ouvido. Para esse efeito:
- **1.** Rode a haste multi-funções [7] para baixo, até que fique colocado no ouvido.
- **2.** Coloque suavemente o auscultador [5] no canal auditivo.
- **3.** Procure a posição mais confortável, rodando o Auricular para a frente e para trás.

Utilizar o Auricular com o gancho do ouvido

- O gancho do ouvido pode também ser usado para obter um máximo conforto. Para montar o gancho do ouvido, rode a haste multi-funções [7] para cima e introduza-a dentro do gancho [8]. Para o colocar no ouvido, proceda do seguinte modo:
- **1.** Rode o gancho do ouvido [8] ligeiramente para a frente.
- **2.** Coloque o auscultador [5] suavemente no canal auditivo.
- **3.** Rode o gancho do ouvido [8] para trás e ajuste-o melhor atrás da orelha.
- 4. Para mudar de um ouvido

para o outro, basta rodar a haste multi-funções [7] para baixo e rodar o gancho do ouvido para o lado oposto.

Fixar o Auricular ao vestuário

A haste multi-funções pode ser também utilizada para transportar o Auricular de várias formas (gancho do ouvido desmontado). Para fixar o Auricular ao vestuário, proceda do seguinte modo:

- **1.** Rode a haste multi-funções [7] na mesma direcção do microfone [8].
- 2. Utilize a haste multi-funções [7] e o corpo do Auricular como clip para fixar o Auricular ao vestuário.

Utilizar o fio do Auricular para o transportar

O fio do Auricular [9] também pode ser utilizado para transportar o Auricular (gancho do ouvido desmontado). Para fixar o Auricular ao fio [9], proceda do seguinte modo:

- 1. Rode a haste multi-funções [7] na direcção oposta do microfone do Auricular [6].
- **2.** Fixe a haste multi-funções [7] ao fio do Auricular [9].

4. UTILIZAÇÃO GENERAL

Ligar e desligar o Auricular

Para ligar o Auricular, prima a tecla On/Off [2] durante cerca de 3 segundos, até ouvir uma série de toques. A luz indicadora [2] fica intermitente durante um segundo e começa a piscar.
Para desligar o Auricular, prima a

tecla On/Off [2] durante cerca de 3 segundos, até ouvir uma série de toques. A luz indicadora piscará, desligandose em seguida.

Alterar o volume

Para aumentar o volume, durante uma chamada, prima a tecla Vol+ [3]. Para baixar o volume, prima a tecla Vol- [4]. O Auricular memoriza todas as definições de volume, mesmo quando é desligado.

Aceitar / rejeitar* uma chamada

Quando o telemóvel toca (o toque ouve-se no Auricular), prima breve-mente a Tecla Multifunções [2] uma vez, para atender a chamada. Prima a Tecla Multifunções [2] durante cerca de 1 segun-do, para rejeitar a chama.

Iniciar uma chamada a partir do telemóvel

Marque o número no telemóvel como habitualmente. Se o Auricular estiver ligado e se o telemóvel tiver sido correctamente emparelhado, a chamada será transferida para o Auricular.

Iniciar uma chamada com marcação por voz

Pode iniciar a função marcação por voz do Auricular (o telemóvel tem que su-portar a marcação por voz e é neces-sário introduzir expressões de voz). Para activar esta função, prima breve-mente a Tecla Multifunções [2]. Poderá, em seguida, dizer o nome da pessoa a quem pretende ligar e a marcação é iniciada.

Terminar uma chamada

Prima brevemente a Tecla Multifunções [2] durante a chamada e esta será terminada.

Desconectar o telemóvel*

Se pretender reduzir o consumo da bateria, poderá desconectar o Auricular do telemóvel.
Para tal, prima a Tecla Multifunções 3 vezes no Auricular, quando este não tiver uma chamada em curso. Se pretender atender uma chamada, será necessário conectar, de novo, o Auricular. Para tal, prima mais uma vez a Tecla Multifunções do Auricular.

Vida da bateria

Para preservar a vida da bateria, o Auricular contém uma função de "Auto-sleep". Esta função desliga o Auricular após 12 horas de inactividade. Quando o Auricular está em modo "Auto-sleep", pode ser ligado normalmente. Quando a bateria tem apenas 10% da carga, o Auricular emite um aviso sonoro, após cada chamada.

Reiniciar o Auricular

Se o Auricular não reagir, tente carregá-lo durante alguns segundos. O Auricular deverá voltar, agora, a funcionar normalmente.

^{*} As funcionalidades assinaladas com asterisco só funcionam em telemóveis Bluetooth que suportem o perfil mãos-livres. A maior parte dos telemóveis Bluetooth suportam este perfil.

5. MENU DE VOZ

O inovador e exclusivo menu de voz permite gerir as características do auricular de forma mais natural e intuitiva.

Para aceder ao menu é necessário apenas premir qualquer uma das teclas de volume no modo normal (ligado). Para avançar ou retroceder prima as teclas de volume. Neste processo ouve-se cada opção do menu, bastando premir o botão multifunções para seleccioná-la. Para sair do menu, espere apenas durante 20 segundos.

6. MENU ALARGADO

Para activar as funções do menu alargado, prima as teclas Vol+ [3], Vol- [4] e Multifunções [2] até que a luz indicadora pisque (ouvir-se-á uma série de 4 bips). Repetir este procedimento para voltar ao menu principal (perderse-ão todas as funções do menu alargado). Consultar o quadro de síntese de funções para conhecer as funções disponíveis no menu alargado.

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

,	
Problema	Sugestões
Auricular não liga	· A bateria do Auricular pode estar descarregada. Tente recarregar o Auricular.
Processo de emparelhamento falhou	Tente aproximar mais o telemóvel do Auricular durante o emparelhamento. Certifique-se de que o telemóvel se encontra no modo Bluetooth correcto. Alguns equipamentos eléctricos, como fornos microondas, podem criar um ambiente eléctrico ruidoso, tornando difícil a comunicação entre o Auricular e o telemóvel. Afaste-se desses equipamentos e tente de novo.
Emparelhamento foi executado com êxito, mas as chamadas não se ouvem no Auricular	· Certifique-se de que o telemóvel está ligado e pronto a ser conectado ao Auricular. Consulte o manual do seu telemóvel para saber como proceder.
Auricular não reage ao premir das teclas	Verifique se a bateria do Auricular está carregada. Tente reiniciar o Auricular, como indicado no ponto "Reiniciar o Auricular".

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contactos

Caso tenha quaisquer questões ou sugestões de melhoria, queira contactar a SouthWing, indicando o número de série do seu equipamento.

Email: customer.service@south-wing.com

Nota:

Para todos os assuntos relacionados com a garantia, o Auricular deverá ser devolvido à loja onde foi adquirido.

Cuidados a ter com a bateria

A bateria do Auricular terá uma longa vida útil, se seguir as seguintes instrucões:

- · Para carregar o Auricular, utilize exclusivamente o equipamento fornecido pela SouthWing para este produto.
- · Não carregue o Auricular no exterior.
- · Não carregue o Auricular, caso a temperatura ambiente se encontre acima dos 45°C ou abaixo dos 10°C.
- Não carregue o Auricular durante longos períodos de tempo, pois a carga excessiva reduz o tempo de vida útil da bateria.

Instruções para uma utilização segura

· Use o produto unicamente de acordo com as instruções contidas no presente Guia do Utilizador. O uso deste produto de forma contrária a estas instruções pode provocar danos. Além disso, o uso do produto, contrariando as indicações contidas no presente Guia, torna nula qualquer garantia.

- · Não use o produto em ambientes onde este possa entrar em contacto com líquidos, ficar exposto a um elevado grau de humidade ou a temperaturas extremas.
- · Não coloque o produto no lume, pois pode explodir, causando ferimentos ou a morte.
- · Não use o produto em espaços onde seja proibida a utilização de aparelhos de transmissão rádio (por exemplo, aviões e hospitais) ou próximo de aparelhos sensíveis, que podem ser afectados por um aparelho de transmissão rádio (por exemplo, pacemakers).
- Não tente fazer qualquer intervenção neste produto. Qualquer intervenção que se revele necessária, deverá ser efectuada por pessoal autorizado.
- Se o produto ficar sujo, deve ser limpo com um pano macio.
 Não use agentes de limpeza, pois podem danificar o plástico, o sistema electrónico ou a bateria.
- · A utilização deste produto enquanto conduz, pode reduzir a sua capacidade de reacção às condições de tráfego.
- · Não se esqueça que a utilização de auriculares sem fios, enquanto conduz, é ilegal em alguns países. Deverá consultar a legis-

lação local antes de utilizar o produto enquanto conduz.

- · Este produto contém peças que podem causar danos físicos se ingeridas, pelo que deve ser mantido fora do alcance das crianças.
- · Utilize apenas o cabo de alimentação ou acessórios certificados pela SouthWing. A utilização de outro cabo ou outro carregador, ou a alteração de qualquer um destes dispositivos, podem causar danos no produto ou apresentar um risco de electrocussão.

Advertência:

O uso prolongado do Auricular com níveis de som elevados, pode prejudicar a audição.

Garantia

A SouthWing garante que este produto não apresenta qualquer defeito de fabrico ou de material, por um período de dois anos. No caso de este produto apresentar qualquer falha resultante do uso normal, dentro deste período, deverá o mesmo ser devolvido à loja onde foi adquirido. A SouthWing avaliará a situação e o produto será substituído ou reparado gratuitamente, nos termos das condições abaixo indicadas.

Condições

 Esta garantia, para ser válida, requer a apresentação da factura de compra, datada e da qual conste, claramente, o número de série e os dados do vendedor. A SouthWing reserva-se o direito de recusar a prestação do serviço necessário, caso esta documentação não seja apresentada.

- 2. Todos os produtos, reparados ou substituídos, estão cobertos pelas mesmas condições de concessão de garantia até ao final do período inicial de garantia, ou 90 dias (se for posterior).
- 3. A reparação gratuita ou a garantia de substituição não cobre as falhas decorrentes do desgaste pelo uso, uso incorrecto, uso contrário ao definido no Guia do Utilizador, acidente, modificação ou adaptação, forças da nature-za, ou danos resultantes do contacto com líquidos.
- **4.** Só o pessoal qualificado, certificado pela SouthWing, pode reparar este produto. A tentativa de reparação por terceiros tornará nula a presente garantia.
- 5. À SouthWing compete decidir a reparação ou a substituição de um aparelho defeituoso. Caso a reparação não seja possível, a SouthWing reserva-se o direito de substituir um produto defeituoso por outro produto de valor idêntico.
- **6.** A SouthWing não oferece qualquer outro tipo de garantia, expressa ou verbal. Na medida do que for permitido pela legislação local, qualquer garantia, condição ou comercialização implícitas, qualidade satisfatória

ou adequação para um objectivo específico está limitada à duração da garantia acima descrita.

7. Na medida do que for permitido pela legislação local, a South-Wing não será responsável por quaisquer danos acidentais ou consequentes, de qualquer natureza, incluindo, embora não limitado, a quebras de proveitos ou perdas comerciais.

Alguns países ou estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequentes, ou a limitação da duração de garantias implícitas. Tal poderá significar que as limitações ou exclusões acima referidas não se apliquem ao caso concreto.

A presente garantia não afecta os direitos legais que o consumidor goze nos termos da legislação aplicável em vigor, nem os direitos do consumidor em relação ao vendedor, que resultem do respectivo contrato de venda / aquisição.

9. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

SouthWing S.L., declara que este Bluetooth Headset está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/6/CF.

Para mais informação por favor consulte:

http://www.south-wing.com

Este dispositivo não tem limitações de uso na UE

C€ 0341



Este produto está conforme aos requisitos da norma 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

QUADRO SÍNTESE DE FUNÇÕES

1. Menu principal

COMO PROCEDER?	ACÇÃO	RESPOSTA DO AURICULAR
Ligar	Na posição OFF, premir a Tecla Multifunções durante 3 segundos	O Auricular liga e a luz pisca verde
Desligar	Na posição ON, premir a Tecla Multifunções durante 3 segundos	A luz pisca 3 vezes por segundo, durante 2 segundos e o Auricular desliga
Aumentar volume	Durante uma chamada, premir repetidamente a tecla Vol+	Cada vez que premir, ouvirá um toque, com som cada vez mais alto
Baixar volume	Durante uma chamada, premir repetidamente a tecla Vol-	Cada vez que premir, ouvirá um toque, com som cada vez mais baixo
Modo emparelhar	Na posição OFF, premir a Tecla Multifunções durante 5 segun- dos e seguir as instruções de emparelhar do telemóvel	A luz do Auricular pisca verde 2 vezes por segundo, ouvindo-se uma série de toques altos
Receber chamada	Para receber uma chamada, pre- mir a Tecla Multifunções uma vez	O Auricular atende a chamada
Rejeitar chamada ¹	Para rejeitar uma chamada, premir a Tecla Multifunções durante um segundo	O Auricular rejeita a chamada
Marcação por voz ²	Na posição ON, premir a Tecla Multifunções uma vez	O Auricular emite uma série de toques curtos, enquanto o telemóvel inicia a marcação por voz
Terminar chamada	Premir a Tecla Multifunções uma vez durante a chamada	O Auricular desliga a chamada
Desligar do telemóvel ¹	Na posição ON, premir três vezes a Tecla Multifunções	O Auricular desliga do telemóvel
Ligar ao telemóvel 1	Quando desligado, premir uma vez a Tecla Multifunções	O Auricular liga ao telemóvel
Activar Menu de Voz	No modo LIGADO (ON) premir o botão Vol+ ou Vol-	O auricular anuncia a expressão de voz predefinida em primeiro lugar no menu
Desactivar Menu de Voz	No Menu de Voz, esperar que a opção seja repetida uma vez para que o menu se desactive automaticamente (aproximada- mente 20 segundos)	O auricular entra em modo de espera (ligado)

2. Menu alargado

COMO PROCEDER?	ACÇÃO	RESPOSTA DO AURICULAR
Activar/desactivar o menu alargado	Na posição ON, premir as teclas Vol+, Vol- e Multifunções, durante um segundo	A luz do Auricular pisca 3 vezes por segundo, durante 3 segundos, ouvindo-se uma série de 10 toque
Microfone no modo Silêncio	Durante uma chamada, premir 2 vezes a Tecla Multifunções	O microfone entra no modo Silêncio e ouvem-se toques periódicos
Reactivar o microfone	Durante uma chamada com o microfone em silêncio, premir 2 vezes a Tecla Multifunções	O microfone é reactivado
Transferir chamada para telemóvel ¹	Durante uma chamada, premir três vezes a Tecla Multifunções	A chamada continua no telemóvel
Transferir chamada de novo para Auricular ¹	Durante uma chamada no telemóvel, premir uma vez a Tecla Multifunções	A chamada continua no Auricular
Remarcar o último número 1	Na posição ON, premir 2 vezes a Tecla Multifunções	O telemóvel efectua a remarcação
Verificar nível da bateria	Na posição ON, premir 4 vezes a Tecla Multifunções	Uma série de toques indica o número de horas de conversação restantes
Activação do atendimento automático	Na posição ON, premir as teclas Multifunções, Vol+ e Vol-, durante 1 segundo	Selecciona o modo de atendimento Automático
Aceder aos sons de toque	Na posição ON, premir durante 5 segundos as teclas Vol+ e Vol -	Acede à lista de sons de toque
Procurar diferentes sons de toque	No menu de sons de toque	Percorre a lista de sons de toque
Seleccionar som de toque	No menu de sons de toque, pre- mir uma vez a Tecla Multifunções	Selecciona o som de toque no Auricular
Alternar teclas Vol+ e Vol-	No menu de toques, premir duas vezes a Tecla Multifunções	Alternar as teclas Vol+ e Vol-

User guide_SH440.qxd 22/12/2806 16:09 Seite 84

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE EC DECLARATION OF CONFORMITY

Nombre o razón social (Name of the company): SouthWing, S.L.

Documento de identificación (NIF/CIF) (VAT): B62634944

Dirección (Address): Calle Ávila 48-50, 3º, 08005 Barcelona (España)

Representado por D. (Legal representative) Sergi Torrents

Teléfono (Telephone): +34 93 5307208 Fax (Fax): +34 93 5307201

Correo Electrónico (e-mail): sergi.torrents@south-wing.com

URL: http://www.south-wing.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

We declare under our sole responsability that the product:

Descripción (Type of equipment): Bluetooth Wireless Headset for Mobile phones

Fabricante (Manufacturer): SouthWing, S.L.

País de fabricación (Made in): China

Marca (Brand name): SouthWing

Modelo (Model name): CRIP1/CRIP2

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s):

To which this declaration relates, is in conformity with the following standard (s) and/or other normative documents:

- EN 60950-1: 2001+A11: 2004
- EN 300 328-1.6.1
- EN 301 489-1 V1.4.1
- EN 301 489-17 V1.2.1
- EN 50371: 2002

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE de R&TTE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000. We hereby declare that the above named product is in conformity to all essential requirements of R&TTE Directive 99/05/EC.

Esta declaración cubre el equipo arriba indicado junto con cualquiera de los siguientes accesorios: This declaration covers the above indicated product together with any of the following accessories:

Descripción (Type of equipment): Adaptador AC/DC (AC/DC adapter)

Modelo name (Model name): ADC-35FR

Descripción (Type of equipment): Adaptador AC/DC (AC/DC adapter)

Modelo name (Model name): ADC-240

Descripción (Type of equipment): Adaptador AC/DC (AC/DC adapter)

Modelo name (Model name): DSA-0051-03

En aplicación de la misma el producto será identificado con la siguiente información: Herewith, the product will be indentified with the following information:

- Referencia al tipo, lote o número de serie (Reference to the serial number)
- Nombre del aparato (Type of product)
- Marca y modelo (Brand name and model name)
- Nombre del fabricante (Manufacturer name)
- Marcado CE (CE marking):

C€ 0341

Firmado en Barcelona, a 15-Dec-06
Signed in Barcelona, on 15-Dec-06
Signed in Barcelona, on 15-Dec-06
NIF: B62634944

Nombre (Name): Sergi Torrents Cargo (Title): CTO